

PORTUGUÊS

Canon

Guia de Iniciação ao Software

(Para a versão 26 do Canon Digital Camera Solution Disk)

Deve instalar o software fornecido no Canon Digital Camera Solution Disk antes de ligar a câmara ao computador.



1 Instalar o software.



Windows → p. 11
Macintosh → p. 50

2 Ligar a câmara ao computador.



- Este guia explica como instalar o software e introduz as suas funções e procedimentos de funcionamento.
- Leia a licença de contrato do software que é apresentado durante a instalação, antes de usar o software fornecido no CD-ROM. Deve aceitar os termos e as condições da licença de contrato do software para poder usar o software.



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

As precauções contidas neste manual servem para instruí-lo na utilização segura e correcta dos produtos e para prevenir prejuízos ou danos para si próprio, outras pessoas e bens. Leia as precauções e certifique-se que as entende, antes de prosseguir para outros capítulos deste manual.

Avisos

Este símbolo indica tópicos que podem levar à morte, ou danos graves, se ignorado ou manuseado incorrectamente.

Avisos

- Não reproduza o(s) CD-ROM(s) fornecido(s) em qualquer leitor de CDs que não suporte dados de CD-ROMs. Reproduzir o(s) CD-ROM(s) num leitor de CDs de áudio (leitor de música) pode danificar os altifalantes. É também possível sofrer perda de audição se ouvir com auscultadores os sons altos de um CD-ROM reproduzido num leitor de CDs de música.
-

Renúncia

- Embora tenham sido feitos todos os esforços no sentido de garantir que as informações contidas neste manual estão exactas e completas, nenhuma responsabilidade pode ser aceite por quaisquer erros ou omissões. A Canon reserva o direito de alterar as características técnicas do hardware e software aqui descritas, em qualquer altura e sem aviso prévio.
- Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, nem traduzida para qualquer idioma, sob qualquer forma ou por qualquer meio, sem a autorização prévia, por escrito, da Canon.
- A Canon não se responsabiliza por danos resultantes de dados corrompidos ou perdidos, devido a uma operação incorrecta ou avaria da câmara fotográfica, software, cartões CompactFlash TM (cartões CF), computadores pessoais, dispositivos periféricos, ou utilização de cartões CF que não sejam da Canon.

Reconhecimento das Marcas

- ArcSoft, o logótipo da ArcSoft e ArcSoft PhotoStudio são marcas comerciais, ou marcas comerciais registadas da ArcSoft, Inc.
- Adobe é uma marca comercial da Adobe Systems Incorporated.
- CompactFlash é uma marca comercial da SanDisk Corporation.
- Macintosh, Mac OS e QuickTime são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registadas nos Estados Unidos e outros países.
- Microsoft® e Windows® são marcas comerciais registadas, ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Os outros nomes e produtos não mencionados acima podem ser marcas comerciais registadas, ou marcas comerciais das respectivas empresas.

Copyright © 2005 Canon Inc. Todos os direitos estão reservados.

Tabela de Conteúdos

Leia Primeiro 3

É tão simples! Faça Impressões em Casa, Como um Profissional	4
Inúmeras Possibilidades com um Software Diversificado	6
Requisitos do Sistema	8
Programas e Sistemas Operativos Compatíveis	9
Antes de Ligar a Câmara ao Computador	10

Usar o Software na Plataforma Windows

– Preparação 11

Instalar o Software e o Driver USB	11
--	----

Usar o Software na Plataforma Windows

– O Básico 16

Transferir Imagens para o Computador	16
Imprimir Imagens	21

Usar o Software na Plataforma Windows

– Técnicas Avançadas 27

As Janelas do ZoomBrowser EX	27
Características do ZoomBrowser EX	33
Reproduzir Filmes	36
Editar Filmes	37
Converter Imagens RAW	38
Funcionar com o Disparador Remoto	41
Colar Imagens Panorâmicas - PhotoStitch	44
Divirta-se a Personalizar a Sua Câmara com as Definições Minha Câmara ...	45

Usar o Software na Plataforma Macintosh

– Preparação 50

Instalar o Software	50
---------------------------	----

Usar o Software na Plataforma Macintosh

– O Básico 52

Transferir Imagens para o Computador	52
Imprimir Imagens	56

Usar o Software na Plataforma Macintosh

– Técnicas Avançadas

60

As Janelas do ImageBrowser	60
Características do ImageBrowser	66
Reproduzir Filmes	69
Editar Filmes	70
Converter Imagens RAW	71
Funcionar com o Disparador Remoto	73
Colar Imagens Panorâmicas - PhotoStitch	76
Divirta-se a Personalizar a Sua Câmara com as Definições Minha Câmara ...	77

Anexos

82

ArcSoft PhotoStudio	82
Desinstalar o Software	84
Estrutura da Pasta do Cartão de Memória	87
Método para Transferir para um Computador sem Software Adicional.	88
Resolução de Problemas	89

Informação sobre a Sua Câmara

98

Características e Programas não Suportados	98
Glossário	99

Leia Primeiro

Este capítulo explica o que pode conseguir, usando a câmara com o software fornecido no Canon Digital Camera Solution Disk.


Também apresenta uma listagem de configurações necessárias no seu computador, para poder usar este software.

Sobre este Manual


- As explicações neste manual são baseadas no Windows XP e Mac OS X v10.3. Se estiver a usar outra versão destes sistemas operativos, o conteúdo do ecrã apresentado e os procedimentos podem variar um pouco dos apresentados.
- Os seguintes termos são usados neste manual.
 - Mac OS X é usado para Mac OS X (v10.2-v10.3)
 - Cartão de Memória é usado para cartão CF, cartão SD, MultiMediaCard e cartão PC.

É tão simples! Faça Impressões em Casa, Como um Profissional


Tire a fotografia



Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara* para instruções de disparo.



Instale o software no computador



Instale o software apenas a primeira vez que usar.



Windows (p. 11)
Macintosh (p. 50)

Ligue a Câmera ao computador



Precauções a tomar
quando Ligar a
Câmara ao
Computador (p. 10)




Transfira imagens para o computador



Windows (p. 16)
Macintosh (p. 52)

Imprima as imagens



Windows (p. 21)
Macintosh (p. 56)




Inúmeras Possibilidades com um Software Diversificado

Imprima uma Diversidade de Apresentações


Imprima com diversas apresentações disponíveis com o ZoomBrowser EX/PhotoRecord (Windows) e ImageBrowser (Macintosh). Os exemplos apresentados são do ZoomBrowser EX e PhotoRecord (Windows).




Com a Impressão de Uma Foto por Página, também é fácil imprimir Imagens.



Verifique todas as suas imagens de uma só vez, com a impressão em índice (folha de contactos).



Crie o seu próprio álbum/ colecção fotográfica com momentos preciosos **com impressões de apresentações.**




Junte numa Imagem Panorâmica

Crie uma imagem panorâmica a partir de uma série de imagens, com o PhotoStitch.



Envie uma Imagem como um Anexo de E-mail

Anexe uma imagem a uma mensagem de e-mail, iniciando o seu software de mensagens a partir do ZoomBrowser EX (Windows) ou ImageBrowser (Macintosh).



Edite um Filme

Pode editar filmes, ligando filmes e fotografias que foram transferidas para o seu computador, adicionar títulos, música de fundo ou aplicar vários efeitos aos filmes.

Extrair Imagens Fixas de um Filme

Pode extrair imagens fixas de um filme e gravá-las como um novo ficheiro de imagem. Pode também especificar uma gama de fotogramas e extrair múltiplas imagens fixas.

Requisitos do Sistema

Instale o software num computador, de acordo com os seguintes requisitos mínimos.

Windows

OS	Windows 98 Segunda Edição (SE) Windows Me Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP (incluindo o Service Pack 1 e Service Pack 2)
Modelo do Computador	Os seguintes OS devem estar pré-instalados no computador com portas USB incorporadas.
CPU	Pentium 500 MHz ou processador superior
RAM	Windows 98 SE/Windows Me: 128 MB ou mais Windows 2000/Windows XP: 256 MB ou mais
Interface	USB
Espaço Livre no Disco Rígido	<ul style="list-style-type: none"> • Utilitários Canon <ul style="list-style-type: none"> - ZoomBrowser EX: 250 MB ou mais (Incluindo o programa de Impressão PhotoRecord) - PhotoStitch: 40 MB ou mais • Canon Camera TWAIN Driver: 25 MB ou mais • Canon Camera WIA Driver: 25 MB ou mais • ArcSoft PhotoStudio: 50 MB ou mais
Monitor	1,024 x 768 pixels/High Color (16 bit) ou superior

Macintosh

OS	Mac OS X (v10.2-v10.3)
Modelo do Computador	Os seguintes OS devem estar pré-instalados no computador com portas USB incorporadas.
CPU	PowerPC G3/G4/G5
RAM	256 MB ou mais
Interface	USB
Espaço Livre no Disco Rígido	<ul style="list-style-type: none"> • Utilitários Canon <ul style="list-style-type: none"> - ImageBrowser: 200 MB ou mais - PhotoStitch: 40 MB ou mais • ArcSoft PhotoStudio: 50 MB ou mais
Monitor	1,024 x 768 pixels/32,000 Cores ou superior



- É necessário uma drive de CD-ROM para instalar o software.
- Mesmo que os requisitos do sistema sejam cumpridos, não podem ser garantidas todas as funções do computador.
- É necessário uma placa de som para reproduzir filmes com som no Windows.
- No Windows, é necessário o QuickTime 6.5 para guardar imagens juntas com o PhotoStitch com imagens do tipo QuickTime VR. Também é necessário para reproduzir e editar filmes na plataforma Windows 98 SE, Windows Me e Windows 2000 e para editar filmes com o Windows XP. O QuickTime é incluído o Canon Digital Camera Solution Disk.
- O software Macintosh não pode ser utilizado em discos formatados no formato UFS (Unix File System).

Programas e Sistemas Operativos Compatíveis

O CD-ROM com o nome “Canon Digital Camera Solution Disk” é fornecido com todos os modelos. Contém os seguintes programs.

Programas Windows

Programa \ OS Compatíveis	Windows 98	Windows Me	Windows 2000	Windows XP	Funções Principais
ZoomBrowser EX	● ^{*3}	●	●	●	Transferir, Exibir, organizar e editar imagens
TWAIN Driver	● ^{*3}	—	●	— ^{*4}	Driver para câmara Canon (for Windows 98, Windows 2000)
WIA Driver	—	●	—	— ^{*4}	Driver (Windows Me)
PhotoRecord ^{*1}	● ^{*3}	●	●	●	Apresentações e Imprimir
PhotoStitch ^{*1}	● ^{*3}	●	●	●	Juntar imagens para fazer panorâmicas
ArcSoft PhotoStudio ^{*1 *2}	●	●	●	●	Edição avançada de imagens

^{*1} Pode começar a partir do ZoomBrowser EX.

^{*2} Programa de edição de imagem produzido por ArcSoft, Inc.

^{*3} Compatível apenas com o Windows 98 SE.

^{*4} Não é necessário o driver porque o Windows XP suporta PTP.

Programas Macintosh

Programa \ OS Compatíveis	Mac OS X	Funções Principais
ImageBrowser	●	Transferir, Exibir, organizar e editar imagens
PhotoStitch ^{*1}	●	Juntar imagens para fazer panorâmicas
ArcSoft PhotoStudio ^{*1 *2}	●	Edição avançada de imagens

^{*1} Pode começar a partir do ImageBrowser.

^{*2} Programa de edição de imagem produzido por ArcSoft, Inc.



Consulte *ArcSoft PhotoStudio* (p. 82) para informação sobre este programa.

Antes de Ligar a Câmara ao Computador



Assegure-se de que instalou o software fornecido com o Canon Digital Camera Solution Disk antes de ligar a câmara ao computador.

Precauções para ligar a câmara ao computador

- Utilize o cabo de interface para ligar a câmara à porta USB do computador, não através de uma ficha USB.
- A ligação pode não funcionar correctamente se estiver a utilizar outros aparelhos ligados via USB, excluindo o rato e o teclado, ao mesmo tempo que a câmara. Se isto acontecer, desligue os outros aparelhos do computador e tente voltar a ligar a câmara através da interface USB. Esta operação pode não funcionar correctamente.
- Não permita que o computador entre no estado de suspender enquanto a câmara estiver ligada via interface USB. Se isto acontecer, nunca desligue o cabo de interface. Alguns computadores não irão despertar correctamente se tiver desligado a câmara enquanto este se encontrava no estado de suspensão. Consulte o manual de instruções sobre o modo de suspensão.



- Recomendamos que ligue a câmara com corrente eléctrica através de um adaptador AC quando a ligar ao computador (se estiver disponível para o seu modelo de câmara). Assegure-se que utiliza baterias completamente carregadas se não ligar a câmara via adaptador AC.
- Consulte o Manual de Utilizador da Câmara sobre procedimentos relacionados com a ligação da câmara ao computador.

Usar o Software na Plataforma Windows – Preparação

Este capítulo explica os procedimentos básicos para instalar o software e ligar a câmara ao computador. Leia este capítulo, antes de ligar a câmara ao computador.

Instalar o Software e o Driver USB

Comece por instalar o software a partir do CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk.



- Deve instalar o software, antes de ligar a câmara ao computador.
- Utilizadores do Windows XP Profissional e Windows 2000 devem primeiro efectuar o login como Administradores (administrador do sistema) para poderem instalar programas.




Consulte *ArcSoft PhotoStudio* (p. 82) para detalhes sobre como instalar o ArcSoft PhotoStudio.

Itens a Preparar

- A sua câmara e computador
- Canon Digital Camera Solution Disk
- Cabo Interface fornecido com a câmara


Procedimentos de Preparação

- 1** Confirme que a câmara **NÃO** está ligada ao computador.
Se estiver, desligue o cabo. O software não pode ser instalado correctamente, se a câmara estiver ligada ao computador logo no início.
- 2** Encerre todos os programas que estejam a correr.



3 Coloque o CD-ROM Canon Digital Camera Solution na drive de CD-ROM do computador.

Se o painel de instalação não aparecer automaticamente, siga os seguintes procedimentos.




Como Visualizar o Painel de Instalação

Utilize os seguintes procedimentos para visualizar o painel de instalação, se este não aparecer automaticamente.


Windows XP

1. Seleccione [My Computer] a partir do menu [Start].
2. Clique com o botão do lado direito do rato no ícone do CD-ROM e seleccione [Open].

3. Faça duplo-clique no ícone [Setup.exe] .


Windows 2000, Windows Me, Windows 98 SE

1. Faça duplo-clique no ícone [My Computer] no ambiente de trabalho.
2. Clique com o botão do lado direito do rato no ícone do CD-ROM e seleccione [Open].

3. Faça duplo-clique no ícone [Setup.exe] .

Alguns computadores não apresentam a terminação do nome do ficheiro [.exe] como apresentado acima.

4 Clique no botão [Install] do Digital Camera Software.




Painel de Instalação




Siga quaisquer instruções para reiniciar o seu computador, se estas aparecerem. Se a seguinte janela aparecer, continue com a instalação.

5 Clique [Next].



6 Selecione [Easy Installation] como o tipo de configuração e clique em [Next].

Selecione [Custom Installation] para seleccionar os programas individualmente para instalação.



Quando [Custom Installation] é seleccionada

O driver USB (o software para ligar) é necessário quando a câmara está ligada ao computador através do cabo de interface. Assegure-se que seleccionou o Driver USB a partir do seguinte (a apropriada para o seu sistema operativo).

- Windows 2000/Windows 98 SE: Canon Camera TWAIN Driver
- Windows Me: Canon Camera WIA Driver


Com o Windows XP, o driver USB fornecido com o sistema operativo do Windows é usado, não sendo assim necessário instalar o driver USB.

7 Clique em [Yes] se aceitar todas as condições da licença do software.

8 Reveja as definições de instalação e clique em [Next].


Siga as instruções do ecrã para prosseguir.

Os itens exibidos aqui diferem de acordo com o software instalado.



- 9** Quando a instalação estiver terminada, seleccione [Yes, I want to restart my computer now.] e clique em [Finish].

Nesta fase, **NÃO** retire o CD da drive do CD-ROM.




Utilizadores do Windows XP e Windows 2000 devem efectuar o login como Administradores (administrador do sistema), depois de reiniciar, para poderem efectuar os procedimentos seguintes.

- 10** Remova o CD-ROM da drive do CD-ROM, após aparecer o ecrã standard do ambiente de trabalho, depois de reiniciar.

Isto conclui a instalação do software.

Continue, ligando a câmara ao computador, para que o Driver USB possa ser usado.




Se instalou um Driver USB, até agora os ficheiros necessários apenas foram copiados para o seu computador. Deve agora ligar a câmara ao computador com o cabo USB, para completar a instalação e preparar o Driver para ser usado.



Consulte *Desinstalar o Software* (p. 84), para apagar o software instalado.

- 11** Ligue a câmara ao computador com o cabo interface e ajuste-a para o modo correcto de ligação.



Os procedimentos para ligar a câmara ao computador e colocar no modo correcto de ligação variam entre os modelos de câmaras. Consulte o *Manual do Utilizador da Câmera*.

Se a janela Digital Signature Not Found aparecer, clique em [Yes].



O Driver USB vai automaticamente finalizar a instalação no computador, quando ligar a câmara e iniciar a ligação.

Caixas de diálogo semelhantes à seguinte, vão aparecer durante o processo (apenas na primeira ligação).

Windows XP

A caixa de diálogo à direita é exibida após alguns segundos.



Windows 2000/Windows Me/Windows 98 SE

Reinicie o computador de acordo com as instruções, se lhe for indicado pela mensagem.

Uma caixa de diálogo que permite definir as definições por defeito, é exibida depois da instalação. Consulte *Usar o Software na Plataforma Windows -O Básico* (p. 16), para os seguintes procedimentos.



- Consulte *Instalação do Driver USB não está a funcionar correctamente* no capítulo *Resolução de Problemas* (p. 89), se estiver a ter problemas com a instalação do driver USB.
- Consulte *Desinstalar o Driver USB* (p. 85), para apagar o driver USB instalado com estes procedimentos.
- Consulte *Se estiver a Usar o ZoomBrowser EX Versão 2 ou 3* (p.96), se tiver usado anteriormente outra função.

Isto conclui a instalação do software e do driver USB e os procedimentos para ligar a câmara ao computador.

Pode agora transferir as imagens da câmara para o computador (p. 16).

Usar o Software na Plataforma Windows

– O Básico

Este capítulo explica os procedimentos para usar o ZoomBrowser EX para transferir imagens da câmara para o computador e imprimi-las.

Leia este capítulo depois de completar os preparativos no capítulo *Usar o Software na Plataforma Windows - Preparar*.

Transferir Imagens para o Computador

Comece por transferir imagens para o computador. Os procedimentos de início variam de acordo com o facto de a câmara estar, ou não, ligada ao computador (veja em baixo), ou com o facto de estar a usar um leitor de cartões de memória (p.19).

Ligação da Câmara ao Computador


- 1 Ligue o cabo interface fornecido à porta USB do computador e ao Terminal DIGITAL da câmara. Prepare a câmara para comunicar com o computador.



Procedimentos para ligar a câmara ao computador e colocá-la no modo correcto para a ligação, variam entre os modelos das câmaras. Consulte o Manual do Utilizador da Câmara.

A Janela de Controlo da Câmara vai aparecer.

Janela de Controlo da Câmara




Na primeira vez que a Câmera é ligada ao Computador

Efectue as seguintes definições, a primeira vez que ligar a câmara ao computador. Estes procedimentos não são necessários a partir da segunda vez.

Selecione [Canon CameraWindow] quando a caixa de dialogo (Events dialog), semelhante à que se encontra no lado direito do mostrador, for exibida e clique em [OK].

O nome do modelo da sua câmara, ou [Canon Camera], é exibido aqui.

Programas diferentes podem ser exibidos, de acordo com a configuração do seu computador.




Se a caixa de dialogo de Eventos não aparecer, clique no menu [Start] e selecione [Programs] ou [All Programs], seguido por [Canon Utilities], [CameraWindow], e [CameraWindow]].

2 Transfira as imagens.

Utilize o computador, ou câmara, para transferir as imagens. Por defeito, as imagens que foram transferidas são gravadas na pasta [My Pictures].


Coloque uma marca de verificação aqui faz com que esta janela abra automaticamente quando a câmara for ligada ao computador.


Pode ajustar as definições, tais como o tipo de imagem que foi transferida e a pasta de destino, clicando em [Preferences].




Usar a Câmara para Transferir Imagens (Função Transferência Directa)



- Se as condições estiverem correctas para a função de Transferência Directa, o menu de definições de Transferência Directa aparece no monitor LCD. Adicionalmente, o botão  (Imprimir/Partilhar) acende-se, se a câmara possuir um.
- Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara*, para instruções sobre as definições e procedimentos de Transferência Directa.

Ajuste as definições de Transferência Directa na câmara e pressione o botão  (Imprimir/Partilhar), ou o botão [SET].



Usar o Computador para Transferir Imagens

Clique em [Starts to download images].




- Por defeito, todas as imagens que ainda não foram transferidas, são transferidas.
- Para transferir imagens, em que foram ajustadas as definições de transferência na câmara, clique em [Preferences] e seleccione [Images whose transfer settings were specified with the camera], como o tipo de imagem que quer transferir.
- Clique em [Lets you select and download images] para exibir as imagens da câmara numa lista, verifique as imagens antes de as transferir, e transfira as imagens seleccionadas.

As imagens transferidas serão gravadas em pastas de acordo com a data de disparo.

Por defeito, quando a transferência está completa, as imagens em miniatura (pequenas versões) das imagens que foram transferidas, são exibidas na Janela Principal do ZoomBrowser EX.

Imagens em Miniatura

O símbolo de imagens transferidas é exibido nas pastas de transferências (O símbolo irá desaparecer quando abandonar o ZoomBrowser EX).




De seguida, imprima as imagens (p. 21).

Ligação do Leitor de Cartões de Memória

1 Insira o cartão de memória no leitor.

Se necessário, utilize o adaptador de cartão (vendido em separado).

Consulte o manual para o leitor de cartões de memória, para instruções sobre a sua ligação e manuseamento.



(2) Insira o adaptador carregado na slot.

(1) Insira o cartão de memória no adaptador, se necessário.

A forma do adaptador de cartão e do cartão de memória pode variar, de acordo com o tipo de cartão de memória que a sua câmara usa.

2 Seleccione [View/Download Images using Canon CameraWindow], quando a caixa de diálogo aparece à direita e clique em [OK].

A Janela de Controlo da Câmara é exibida.



Se a caixa de diálogo não aparecer, clique no menu [Start] e seleccione [Programs] ou [All Programs], seguido por [Canon Utilities], [Camera Window] e [Camera Window], e prossiga para o Passo 3.

3 Clique em [Starts to download images].



Pode ajustar as definições, tais como o tipo de imagem a ser transferida e a pasta de destino, clicando em [Preferences].



- Por defeito, todas as imagens que ainda não foram transferidas, são transferidas para a pasta [My Pictures].
- Para transferir imagens cujas definições de transferência foram ajustadas na câmara, clique em [Preferences] e seleccione [Images whose transfer settings were specified with the camera], como o tipo de imagem que pretende transferir.
- Clique [Lets you select and download images] para exibir uma lista das imagens do cartão de memória, verifique as imagens antes de transferir, e transfira apenas as imagens seleccionadas.
- Consulte *Estrutura da Pasta do Cartão de Memória* (p. 87), para informação sobre a estrutura das pastas dos cartões de memória e nomes dos ficheiros.

As imagens transferidas são gravadas em pastas, de acordo com as datas de disparo.

Por defeito, quando a transferência está completa, as imagens em miniatura (pequenas versões) que foram transferidas, são exibidas na Janela Principal do ZoomBrowser EX.

De seguida, imprima as imagens (p. 21).

Imprimir Imagens

Existem três formas para imprimir imagens: Impressão de Uma Imagem por Página, Índice de Impressão e Impressão de Apresentação. Esta secção explica a Impressão de Uma Foto por Página e a secção de Impressão de Apresentação.




- Os filmes não podem ser impressos, mas pode imprimir imagens fixas após terem sido extraídas de filmes e guardadas em ficheiros.
- Para usar a opção de índice de Impressão, clique em [Print] na Janela Principal, seguido de [Index Print].


Impressão de Uma Foto por Página

Esta opção imprime uma imagem por página num formato de “foto” standard. Se seleccionar múltiplas imagens, irá imprimi-las em números de páginas correspondentes.


- 1 Clique [Print] na Janela Principal do ZoomBrowser EX, seguindo-se de [One Photo Per Page Print].



- Se instalou o programa Easy-PhotoPrint que acompanha a impressora Canon, irá prosseguir para a janela de impressão Easy-PhotoPrint (mostrada à direita) quando seleccionar [One Photo Per Page Print] de acordo com as definições por defeito. Se abrir uma janela similar, leia o menu de Ajuda do Easy-PhotoPrint para instruções sobre como prosseguir.
- Para prosseguir com a janela de impressão do ZoomBrowser EX como mostrado no passo 2 quando selecciona [One Photo Per Page Print], clique no menu [Tools] e seleccione [Preferences], seguido da opção [Print]. Selecciona [Use ZoomBrowser EX Print Functions].



- 2** Após confirmar que [1. Select Images] é seleccionado, selecione as imagens. Pode seleccionar múltiplas imagens mantendo pressionado o botão [Ctrl] enquanto clica nas sucessivas imagens.



- 3** Clique [2. Printer and Layout Settings] e ajuste as categorias como achar necessário.

Selecione a impressora, tamanho de papel, etc..

Define a impressão para "borderless" (sem margem), etc.

Coloque uma marca de verificação aqui para imprimir com as imagens a informação da data/hora do disparo.



Define o número de cópias impressas.

Este botão alterna entre imagens se forem seleccionadas múltiplas imagens.


- 4** Clique [3. Print].
Irá iniciar a impressão.

Impressão de Apresentação

Esta opção utiliza o utilitário de impressão PhotoRecord para organizar múltiplas imagens numa página e imprimi-las como um álbum.


Esta secção explica os passos básicos para usar o PhotoRecord. Consulte o menu de Ajuda do PhotoRecord para detalhes sobre instruções.

- 1 Clique em [Print] na Janela Principal do ZoomBrowser EX, seguido de [Layout Print].




- 2 Confirme que [1. Select Images] está seleccionado e selecione as imagens. Pode seleccionar múltiplas imagens mantendo pressionado o botão [Ctrl] enquanto clica nas sucessivas imagens.

O fundo das imagens seleccionadas muda para azul.



- 3** Clique [2. Select Captions for Printing] e coloque uma marca de verificação na informação que deseja imprimir com as imagens.




Se seleccionar [Date and Time], por exemplo, pode imprimir imagens com a data e hora do disparo incluídas.



Pode adicionar comentários a uma imagem na Janela de Propriedades (p. 32).

- 4** Clique [3. Open Layout Print].



O PhotoRecord irá iniciar exibindo a imagem seleccionada e a informação seleccionada no passo 3 na janela do Álbum.


Adicionalmente, os passos que o irão guiar através do processo de impressão irão ser exibidos no lado esquerdo. Siga os passos para poder prosseguir.




Janela do Álbum
As imagens seleccionadas são exibidas aqui.

Os procedimentos de Impressão são exibidos aqui.

- 5** Clique [2 Select Printer & Album Type]. Após ter escolhido a impressora, selecione [Free Form] na categoria tipo de Álbum.




- 6** Clique [3 Select Paper] e selecione o tamanho de papel e a sua orientação.



- 7** Clique [Decorate Album] e altere o desenho do fundo da imagem e as margens a seu gosto.

Clique no botão [Themes], [Backgrounds], [Photo Frames], [Text Frames], ou [Clipart] para alternar entre as seleções.





Execute os procedimentos, de acordo com as instruções ao lado do símbolo .



- A categoria [Themes] fornece vários desenhos para serem usados em todo o álbum.
- Pode também clicar em [Add Titles & Captions] para adicionar texto, como um título ou como uma legenda.

8 Clique em [4 Print], confirme o número de cópias e outras definições de impressão, e clique em [Print].



A impressão inicia-se.
Para encerrar o PhotoRecord, depois da impressão estar terminada, clique em . Clique em [Yes] para guardar o álbum, ou [No] para fechar sem gravar. As Janelas do ZoomBrowser EX vai reaparecer quando o procedimento de gravação estiver terminado.



Existe uma variedade enorme de álbuns. Selecciona um que se enquadre nos seus fins. Note que os tipos de álbuns disponíveis podem variar de acordo com a impressora em utilização.

Tipo de Álbum	Descrição
Uma Foto por Página	Imprime uma imagem por cada folha de papel.
Uma Foto por Folha	
Forma Livre	Permite que a imagem seja posicionada livremente na página e impressa.
Índice	Imprime miniaturas das imagens e dos dados Exif das informações de disparo*.
Foto de Tamanho Fixo	Permite que as medidas da imagem sejam especificadas e impressas.
Mosaico	Alinha um número específico de imagens e imprime.
Papel Perfurado	Imprime em papel perfurado.
8 - Etiquetas autocolantes	Imprime em 8 etiquetas autocolantes.

* A informação de disparo exibida no ZoomBrowser EX e os dados Exif que podem ser impressos usando o PhotoRecord, podem ser ligeiramente diferentes.

Este capítulo explica o básico sobre o ZoomBrowser EX. Quando já tiver lido e compreendido este capítulo, leia o seguinte para tentar técnicas mais avançadas.
Usar o Software na Plataforma Windows - Técnicas Avançadas (p. 27).

Usar o Software na Plataforma Windows – Técnicas Avançadas

Este capítulo explica várias características do ZoomBrowser EX.

Leia este capítulo após ter visto os procedimentos básicos do ZoomBrowser EX no capítulo *Usar o Software na Plataforma Windows – O Básico*.



Para confirmar se a sua câmara suporta estas funções, consulte *Informação Sobre a Sua Câmera* (p. 98).

As Janelas do ZoomBrowser EX


Este capítulo descreve as janelas principais do ZoomBrowser EX: a Janela Principal, a Janela de Visualização e a Janela de Propriedades.

Janela Principal

Esta janela serve para organizar as imagens que foram transferidas para o computador.

Área de Tarefas (p. 28)

Botões de Funções (p. 30)



Modo de Exibição (p. 29)

Exibição do Painel de Controlo (p. 30)

Área de Exploração (p. 28)

Área de Pastas (p. 28)

Alterna entre a exibição e a ocultação da Área de Tarefas e Área de Pastas..

Área de Tarefas

- As tarefas do ZoomBrowser EX são organizadas aqui como um índice.
 - Clique um botão de Tarefas para efectuar a tarefa desejada.
- Estas características são descritas em *Características do ZoomBrowser EX* (p. 33)



Área das Pastas

- Utilize esta área para seleccionar as pastas. As imagens da pasta seleccionada são exibidas na Área de Exploração. Se seleccionou uma drive de rede com o Explorador do Windows, não pode adicionar, alterar ou apagar estes ficheiros na Área de Exploração.
- Se seleccionou a Pasta Favoritos, apenas as pastas registadas anteriormente como Pastas Favoritas são exibidas. É recomendado registar a pasta que usa frequentemente como uma Pasta Favorita. Se seleccionou Todas as Pastas, todas as pastas são exibidas.

Métodos para Registrar uma Pasta Favorita

- Se [Favorite Folders] for exibido: clique em [Add] para seleccionar uma pasta.
- Se [All Folders] for exibido: seleccione uma pasta e clique em [Add to Favorites].
- Para apagar uma pasta na Área das Pastas Favoritas, seleccione uma pasta e clique no botão [Delete].

Área de Exploração

- As imagens na pasta seleccionada na Área de Pastas, são exibidas aqui.
- O estilo de exibição vai variar, de acordo com a sua selecção do Modo de Exibição.

Métodos para Seleccionar Imagens na Área de Exploração

- Seleccionar uma única imagem: clique na imagem.
- Seleccionar múltiplas imagens: clique na primeira imagem e de seguida mantenha pressionada a tecla [Ctrl], ao mesmo tempo que clica em imagens adicionais.
- Seleccionar imagens consecutivas: clique na primeira imagem e de seguida mantenha pressionada a tecla [Shift], ao mesmo tempo que clica na última imagem.

- Pode escolher a ordem das imagens na Área de Exploração pelo nome do ficheiro, data de disparo, ou outras características, ao clicar no menu [Tools] e seleccionar [View] e [Sort by].
- Os ícones seguintes são exibidos à volta das imagens, de acordo com os seus atributos.



Imagens fotografadas com o modo de câmara Corte & Cola



Imagens RAW



Filmes



Imagens com anotações de som anexadas



Imagens Protegidas



Imagens fotografadas com a função AEB da câmara



Imagens fotografadas com a câmara no fim que apenas são rodadas no ecrã

Modo de Exibição


- Selecciona o estilo de exibição para a Área de Exploração.

Modo Zoom

Exibe todas as imagens nas pastas, como imagens miniatura. Este modo é conveniente para procurar imagens, porque podem ser exibidas várias ao mesmo tempo.

Se pastas adicionais estiverem incluídas nesta pasta, estas imagens também são exibidas como imagens em miniatura.


Se mover o cursor do rato sobre uma pasta, será exibido no canto superior direito. Clicando aqui, exhibe a pasta aumentada.



Modo Lista


Este modo é conveniente para verificar imagens em múltiplas pastas de uma só vez. Se as pastas exibidas estiverem no nível mais elevado, todas as imagens em miniatura nas pastas em níveis mais baixos, também são exibidas. Pode alterar o nível da pasta (profundidade de pasta) clicando no menu [Tools] e seleccionando [Preferences].

As imagens dentro de outras pastas também são exibidas.



Modo de Pré-Visualização

Neste modo, a imagem é exibida num tamanho maior, bem como a informação da imagem.



Posicionar o cursor do rato sobre a imagem em miniatura, faz com que a imagem seja exibida num nível de ampliação maior. Pode desligar esta função ao clicar [Show Information], e remover a marca de verificação da opção [Show Mouse Over Windows].

Exibição do Painel de Controlo

- Este painel ajusta as definições de exibição para a Área de Exploração.

Menu de Selecção

Utilize para seleccionar, ou retirar a selecção, de todas as imagens na Área de Exploração.

Tamanho da Janela

Transforma a miniatura numa imagem do tamanho da janela.

Tamanho de Exibição

Altera o tamanho da imagem em miniatura na Área de Exploração.



Menu de Mostrar/Ocultar a Informação da Imagem

Utilize para exibir, ou ocultar, informações da imagem por baixo da miniatura, tais como o nome do ficheiro, dados de disparo, ou uma classificação por estrelas.

Botão de Selecção

Utilize para seleccionar imagens no modo de Zoom.

Filtros de Imagens

Este item filtra as suas imagens por uma classificação de estrelas, exibindo apenas estas imagens na Área de Exploração.

Uma, das três Classificações por estrela, pode ser adicionada a uma imagem na Janela de Visualização, na Janela de Propriedades, ou na coluna de informação no Modo de Pré-Visualização.

Botões de Funções

- Estes botões estão disponíveis para executar várias funções.

Botão de Visualização de Imagem


Exibe a imagem seleccionada na Janela de Visualização.

Botão de Apresentação

Inicia uma apresentação de slides das imagens seleccionadas.

Botão de Rotação

Roda as imagens seleccionadas.



Botão de Propriedades

Exibe a informação sobre a imagem seleccionada na Janela de Propriedades.

Botão de Procurar

Procura imagens usando determinados critérios, tais como a classificação por estrelas, data de modificação, data de disparo, comentários, ou palavras-chave.

Botão Apagar

Apaga imagens, ou pastas seleccionadas.

Janela de Visualização

Faça duplo clique na Área de Exploração para exibir na Janela de Visualização.

Menu Editar

Pode usar este menu para redução de olhos vermelhos, correcção de cor, recorte e colocação de títulos. Pode também usar para iniciar outros programas para editar imagens.

Botão de Impressão

Imprime a imagem exibida.

Exibição da Moldura AF

Exibe a Moldura AF (área utilizada para focar).

Botão de exibição de Informação de Disparo

Exibe a informação de Disparo.

Botão de

Sincronização

Sincroniza as definições de exibição, quando múltiplas imagens são exibidas.

Botão de Selecção de Imagem

Alterna entre imagens.

Exibe imagens na Janela de Visualização no tamanho actual.

Define o tamanho de exibição de imagem para o tamanho na Janela de Visualização.

Zoom

Altera a definição de zoom da imagem.

Classificação por Estrelas

Define a classificação por estrelas para uma imagem.


Botão de Ecrã Inteiro

Exibe a imagem no tamanho do ecrã. Clique na imagem ou pressione qualquer tecla para voltar à exibição normal.

Botão de Divisão de Ecrã

Exibe imagens múltiplas de uma só vez. Isto é útil para comparar imagens.



- Se for exibida uma imagem RAW, o botão [Display Original Image] é exibido por debaixo da imagem. Clicando neste botão exibe a imagem convertida na Janela de Visualização.
- Se estiver a utilizar o Windows XP e exibir um filme, o botão  (Captar Fotogramas Fixos) será exibido ao lado da Classificação por Estrelas. Clicando neste botão extrai imagens fixas de um filme.


Janela de Propriedades

A Janela de Propriedades é exibida, quando selecciona uma imagem na Área de Exploração e clica no botão de Propriedades. A Janela de Propriedades não é exibida no Modo de Pré-Visualização.

Mostra ou oculta categorias.

Classificação por Estrelas
Define uma classificação por estrelas para uma imagem.

Informação de Disparo
Exibe informação detalhada sobre as definições de disparo, de quando a imagem foi captada, tais como a velocidade do obturador, ou definições de exposição. O modelo da câmara vai determinar a informação a ser exibida.



Reproduz uma anotação de som anexada a uma imagem.

Proteger
Previne uma imagem de ser apagada ou substituída.

Comentário
Pode inserir um comentário aqui.

Palavras-Chave
Define as palavras-chave usadas em procuras.

Histograma
Um gráfico da distribuição dos pontos de luz e sombras numa imagem.

Botões de Selecção de Imagens
Alterna entre Imagens.

Características do ZoomBrowser EX

Este capítulo introduz brevemente as funções da Área de Tarefas.



Para confirmar se a sua câmara suporta esta função, consulte *Informação sobre a Sua Câmara* (p. 98).

Obter & Definições da Câmara

Abre a janela de Controlo da Câmara, que permite efectuar as seguintes operações.



Acquire & Camera Settings

Obter Imagens

Transfere de imagens a partir da câmara/cartão de memória (p. 16, 19).

Adicionalmente, pode transferir ficheiros de som com a função de Gravação de Som da câmara. Consulte a Ajuda do ZoomBrowser EX para instruções de transferência.

Imprimir Imagens

Selecciona e imprime as imagens de uma câmara ou cartão de memória. Pode imprimir de inúmeras formas, utilizando as definições DPOF, a opção de Índice de Impressão, a opção de Impressão de Uma Foto por página, ou seleccionar imagens antes de imprimir.

Definir para a Câmara

Ajusta as definições da câmara, tais como as definições Minha Câmara (p. 45). Também permite transferir imagens do computador para a câmara/Cartão de memória.

Disparo Remoto

Permite trabalhar a câmara à distância, através do computador (p. 41).

Ver & Classificar

Visualizar como uma Apresentação

Inicia uma apresentação de slides de imagens seleccionadas na Área de Exploração.



View & Classify

Mudar o Nome a Múltiplos Ficheiros

Alterar o nome dos ficheiros das imagens seleccionadas num único passo.

Classificar para uma Pasta

Classifica imagens e grava-as numa pasta especificada.

Procurar

Efectua procuras de imagens, usando critérios tais como a Classificação por Estrelas, data de modificação, data de disparo, comentários, ou palavras-chave. Classificação por Estrelas, comentários e palavras-chave podem ser definidos na coluna de informação de imagem no Modo de Pré-Visualização, ou na Janela de Propriedades.

Editar

Editar Imagem

Permite fazer edição de imagem, tal como o recorte, correcção de cor e redução de olhos vermelhos. Pode também usar para iniciar outros programas de edição imagens.



Colar Fotografias

Cola várias fotografias e criar uma única imagem panorâmica (p. 44).

Editar Filmes

Edita filmes, ou imagens fixas agrupadas. Pode adicionar texto como títulos, ou música de fundo, e aplicar efeitos variados (p. 37).


Processar Imagens RAW

Converte imagens RAW em imagens standard. Pode ajustar o brilho da imagem, contraste e balanço de cores, entre outras, durante a conversão (p. 38).

Exportar

Exportar Imagens Fixas

Permite alterar o tamanho da imagem, ou o tipo, e exportá-las como novas imagens.



Exportar Filmes

Permite alterar o tamanho do filme, ou o tipo de informação, e exportar como nova imagem.

Extrair fotogramas de um filme

Extrai imagens fixas de filmes num intervalo especificado e grava-as como ficheiros de imagem (apenas Windows XP).

Exportar Propriedades de Disparo

Permite seleccionar os dados necessários a partir da informação de disparo e exportá-los como um ficheiro de texto.

Exportar como uma Protecção de Ecrã

Exporta a imagem como um ficheiro de protecção de ecrã.

Exportar como um Fundo de Ecrã

Exporta a imagem como um ficheiro de fundo de ecrã.

Backup para o CD

Copia as imagens para um disco CD-R/RW, como segurança.



A função de Backup para o CD, apenas pode ser usada em computadores que satisfaçam os seguintes requisitos.

- Windows XP pré-instalado
- Uma drive de CD-R/RW como equipamento standard

Imprimir

Impressão d Uma Foto por Página

Imprime uma imagem por página (p. 21).
Pode imprimir "fotografias" facilmente.



Print

Impressão de Índice

Alinha pequenas versões das imagens em linhas e imprime.

Impressão de Apresentação

Permite-lhe dispor múltiplas imagens numa página e imprimi-las como um álbum. Pode também inserir legendas e títulos (p. 23).

Imprimir Utilizando Outro Software

Selecione o software a utilizar e imprima.

Internet

Imagens de e-mail

Converte as imagens seleccionadas para um tamanho apropriado, para poder enviar por email. Pode também usar para iniciar automaticamente um programa, após a conversão.



Internet



- Para voltar para o ecrã anterior, depois de seleccionar uma tarefa, clique em [Return to Main Menu] no final do ecrã de tarefas.
- Várias funções de Ajuda estão disponíveis no ZoomBrowser EX. Clique no menu [Help], botão [?], ou [Help], para exibir os tópicos sobre os procedimentos de funcionamento, ou as funções disponíveis.


Reproduzir Filmes

- 1 Faça duplo clique numa imagem com o ícone de filme na área de Exploração do ZoomBrowser EX.

A janela de visualização irá abrir e reproduzir o filme.

Pode guardar a cena exibida como imagem fixa clicando aqui.

Pode controlar a reprodução do filme e o som.



Windows 2000, Windows Me e Windows 98 SE

O QuickTime é necessário para reproduzir e editar filmes. Para instalar o QuickTime, siga os seguintes procedimentos.

1. Coloque o disco Canon Digital Camera Solution na drive do CD-ROM.
Se o painel de instalação não aparecer automaticamente, exiba-o com os procedimentos descritos em *Como Visualizar o Painel de Instalação* (p. 12).
2. Clique no botão [Install] do QuickTime.



Siga as instruções do ecrã para fazer a instalação.

Editar Filmes

Pode criar e editar filmes: links de filmes e imagens fixas que tenham sido transferidas para o seu computador, adicionar músicas de fundo, sobrepor títulos e outros textos e aplicar vários efeitos aos filmes.



- O QuickTime é necessário para reproduzir e editar filmes na plataforma Windows 2000, Windows Me ou Windows 98 SE ou para editar filmes na plataforma Windows XP. Instale-o durante os procedimentos no tópico "Reproduzir Filmes" na secção *Windows 2000, Windows Me e Windows 98 SE* (p. 36).
- Os filmes são guardados como filmes *Motion JPEG AVI*.

1 Clique em [Edit] na Janela Principal do ZoomBrowser EX, seguido de [Edit Movie].

2 Clique em [1. Add Images] e seleccione a imagem (filme ou imagem fixa) que pretende editar..


Pode seleccionar múltiplos filmes, ou imagens fixas.

3 Siga os passos à esquerda da janela, para editar o filme e grave-o.

Siga estes passos para continuar.

Clique neste botão para obter instruções operacionais detalhadas.

Instruções



Clique neste botão para reproduzir o filme que está a ser editado.

Área Quadro Histórico

Exibe miniaturas das imagens seleccionadas.

Liga as imagens por ordem, da esquerda para a direita.

Caixa de Efeitos Transitórios

Aparece entre as imagens adjacentes e exibe os símbolos dos efeitos transitórios das imagens ligadas.

Converter Imagens RAW

As imagens RAW são imagens de alta qualidade, que não sofrem qualquer tipo de perda devido a processos de compressão. Sendo um tipo de imagem especial, estas não podem abertas em alguns programas de edição de imagem. Primeiro, é necessário convertê-las em ficheiros de imagens standard.



- Consulte *Informações sobre a Sua Câmara* (p. 98) para ver se a sua câmara suporta esta função.
- Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara* para obter informações sobre as definições da sua câmara para fotografar imagens RAW.


Procedimentos para converter Imagens RAW

1 Seleccione uma imagem RAW na Área de Exploração do ZoomBrowser EX.

2 Clique em [Edit], seguido de [Process RAW Images].


Clique [OK] quando aparecer uma janela com a exibição dos procedimentos para converter e ajustar as imagens RAW.

A Janela Principal, a janela de navegação e a Janela de Ajuste de Qualidade de Imagem aparecem.



3 Ajuste a qualidade de imagem conforme pretende na Janela de Ajustes de Qualidade de Imagem.

Esta janela é explicada no capítulo *Funções da Janela de Ajustes de Qualidade de Imagem* (p. 39).

- 4** Clique em  (Gravar), ajuste o destino e o tipo do ficheiro, e de seguida clique em [Save].


Selecciona a imagem para gravar com estas definições.

Selecione o método de alterar o tipo de imagem.

Defina o destino do ficheiro

Pode também alterar o nome do ficheiro

Isto converte a imagem.



- 5** Clique no botão  na Janela Principal.


Funções da Janela de Ajustes de Qualidade de Imagem

Os seguintes ajustes podem ser feitos na Janela de Ajustes de Qualidade de Imagem. As definições disponíveis podem variar, dependendo da câmara utilizada.

Esta secção ajusta o balanço de brancos, de acordo com a fonte de luz e a temperatura de cor.

Esta secção ajusta a exposição digital, o efeito foto, o contraste, a luminosidade e a saturação.

O efeito das definições acima pode ser visualizado imediatamente, se colocar uma marca de verificação



Opção de Curva de Tons
Pode ajustar os níveis para os canais RGB separadamente, ou em conjunto.

Opção de Ajustes Avançados
Pode seleccionar estas definições como saída do espaço de cor.

Se não puder ajustar a definição pretendida com o botão à esquerda, introduza a definição aqui, directamente.

Aplica as definições na imagem exibida

Repõe todas as definições, para as definições guardadas na câmara no momento do disparo.



Pode alterar a coloração da imagem para as suas definições preferidas, quando converter uma imagem RAW. Pode também seleccionar esquemas de cor predefinidos, tal como um Filme Positivo. Além disso, pode ainda adicionar os seus próprios esquemas de cor (Minhas Cores), para aplicar a outras imagens RAW quando estiverem a ser convertidas.

Funcionar com o Disparador Remoto

Pode gravar imagens fixas usando o computador para controlar o obturador de uma câmara ligada. Isto é particularmente útil para visualizar imagens num monitor de computador maior, à medida que as vai gravando, e para tirar muitas fotografias, sem ter a preocupação de o cartão de memória não ter capacidade suficiente.

Preparar para o Disparo Remoto

- 1 Coloque o cabo de interface fornecido na porta USB do computador e no terminal DIGITAL da câmara e coloque a câmara no modo correcto para a ligação.



- Métodos para ligar a câmara ao computador e colocá-la no modo correcto para ligação, podem variar entre modelos. Consulte *Manual do Utilizador da Câmara*.
- Execute as definições descritas em *Primeira Vez que a Câmara é Ligada a um Computador* (p. 17), na primeira vez que ligar a câmara ao computador.

A Janela de Controlo da Câmara será exibida.

- 2 Abra a tampa da objectiva, ou retire a tampa de protecção, em modelos que a possuam.
Prossiga para o passo seguinte, se o seu modelo não tiver uma.
- 3 Clique na opção [Remote shooting].
- 4 Clique em [Starts Remote Shooting].



- 5 Seleccione um destino para as imagens e clique em [OK].

Janela de Tarefas do RemoteCapture

A Janela de Tarefas do RemoteCapture possui as seguintes características.

Mostra/Oculta o visor, ou as áreas de definição detalhada.

Selector de Tamanho e Resolução

Selecciona o tamanho e resolução em que as imagens são capturadas.

Definições de Rotação

Define os parâmetros de rotação para as imagens, após terem sido capturadas.

Botão de Libertação

Liberta o obturador.

Deslize para fazer o zoom-in ou zoom-out da câmara.

Botão Iniciar/ Parar Visor

Inicia ou pára a exibição do visor.

Botão de Actualização

Redefine a exposição, focagem e balanço de brancos.


Pode adicionar um comentário às imagens, colocando uma marca de verificação aqui e escrevendo um texto nas caixas em baixo.

Exibição do Visor
Clique no botão [Start/Stop Viewfinder], enquanto a ligação à câmara está a funcionar, para exibir a imagem que aparece no visor da câmara.



Defina aqui as funções básicas da câmara.




- As definições disponíveis na janela de Tarefas do RemoteCapture variam entre os diferentes modelos de câmaras.
- A tarefa do RemoteCapture bloqueia as definições de exposição e de focagem para assuntos tratados na secção do visor. Se a luz, ou a distância do assunto mudar, clique em  para repor estas definições.

Disparo Remoto



Certifique-se que desliga o modo de descanso do seu computador, antes de começar a fotografar com o disparador remoto. A performance do aparelho não pode ser garantida se o seu computador entrar no modo de descanso.

- 1** Clique em  e visualize o assunto no visor.
- 2** Altere o tamanho e resolução da imagem, a definição de rotação e as definições na parte debaixo da janela, conforme pretendido.

Se pretender segurar a câmara na vertical para capturar um assunto, pode guardar a imagem no computador com a orientação correcta, se definir os ajustes de rotação antecipadamente.



Se a sua câmara estiver equipada com a função de Rotação Automática e se esta estiver definida para ON, a imagem vai ser automaticamente rodada e aparecer na orientação correcta de visualização na Janela de Tarefas do RemoteCapture.

- 3** Clique no botão [Release].



- Pode libertar o obturador pressionando no botão disparador da câmara, ou a tecla de espaço do teclado.
- Além do botão disparador, os botões e selectores da câmara, incluindo o zoom, não podem ser usados enquanto a câmara estiver a trabalhar com a função de Disparo Remoto.
- Pode notar que o intervalo entre a libertação do obturador e a activação é ligeiramente maior para o disparo remoto, do que quando a câmara é usada independentemente.

Colar Imagens Panorâmicas - PhotoStitch

Pode criar uma imagem panorâmica grande ao colar várias imagens. É mais fácil colar imagens se elas forem fotografadas com o modo Corte & Cola da câmara, porque o Corte & Cola pode detectar automaticamente a ordem e orientação da imagem.

Imagens Fotografadas no Modo Corte & Cola

Uma sequência de imagens fotografadas no modo Corte & Cola é gravada numa única pasta, quando é transferida da câmara. Adicionalmente, o símbolo abaixo é exibido com a imagem na Área de Exploração.

Símbolo exibido em imagens fotografadas no Modo Corte & Cola.




- Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara* para obter informações sobre como fotografar no modo Corte & Cola.
- Imagens fotografadas no modo Corte & Cola, com um conversor grande angular, um teleconversor, ou uma lente de grandes planos, não podem ser coladas de forma precisa.

Iniciar o PhotoStitch

- 1 Clique em [Edit] na Janela Principal do ZoomBrowser EX e clique em [Stitch Photos].
- 2 Clique em [1. Select Images] e seleccione uma série de imagens na Área de Exploração.
- 3 Clique em [2. Open PhotoStitch].

Instruções



- 4 Cole as imagens, seguindo as instruções seguintes no painel no topo da janela do PhotoStitch.

Divirta-se a Personalizar a Sua Câmera com as Definições Minha Câmera

A imagem e som de arranque, o som de disparo, o som de funcionamento e o som do temporizador são denominados de Definições Minha Câmera. Pode adicionar as suas imagens e sons favoritos do seu computador para as Definições Minha Câmera. Este tópico explica como descarregar as Definições Minha Câmera guardadas no seu computador para a câmara e vice-versa.

Exibir a Janela Minha Câmera

- 1 Coloque o cabo interface fornecido na porta USB do computador e no terminal DIGITAL da câmara e coloque a câmara no modo correcto para a ligação.



- Procedimentos para ligar a câmara ao computador e colocá-la no modo correcto para ligação, podem variar entre modelos. Consulte o *Manual do Utilizador da Câmera*.
- Efectue as definições descritas em *Primeira Vez que a Câmera é Ligada ao Computador* (p.16), na primeira vez que ligar a câmara ao computador.

A Janela de Controlo da Câmera será exibida.

- 2 Clique na opção [Set to Camera].

- 3 Clique em [Set My Camera].
Será exibida a janela Minha Câmera.



As Características da Janela Minha Câmara

O ZoomBrowser EX possui algumas Definições Minha Câmara pré-definidas. Pode verificar essas pré-definições na janela Minha Câmara.

Opções

Clique aqui, para alternar entre ajustar as definições individualmente, ou em conjuntos de temas.

Exibe a lista de ficheiros das Definições Minha Câmara guardadas no computador.

Botão Reprodução
Reproduz o áudio, a partir de um ficheiro de definições seleccionado.

Botão Apagar
Apaga um ficheiro de definições do computador.


Botão Reprodução
Reproduz o áudio a partir do ficheiro de definições gravado na câmara.

Exibe as definições na câmara.

Botão Apagar
Apaga um ficheiro de definições da câmara.

Botão Guardar para a Câmara
Guarda um ficheiro de definições do computador para a câmara.

Botão Guardar para o PC
Guarda um ficheiro de definições da câmara para o computador.



Guardar as Definições Minha Câmara na Câmara



- As Definições Minha Câmara podem ser seleccionadas e guardadas na câmara, de duas formas: individualmente e em conjuntos de temas.
- O tema "Animal", por exemplo, possui um animal na imagem de arranque, e são emitidos sons de animais em cada ficheiro de som. Os nomes dos ficheiros preparados para os vários temas das Definições Minha Câmara, começam todos com o mesmo início de nome, tal como "Animal~".



Não desligue o cabo de interface, a câmara, ou a câmara do computador, enquanto as Definições Minha Câmara estiverem a ser guardadas na câmara, ou enquanto as definições da câmara estiverem a ser guardadas no computador.

- 1** Selecciona a opção [Setup as a theme] na janela Minha Câmara.
Para definir a imagem, ou o som de arranque individualmente, clique em [Set Individualy] e seleccione-o
- 2** Selecciona o ficheiro de definições que pretende guardar para a câmara a partir da lista My Computer.
- 3** Selecciona a definição que pretende alterar a partir da lista da câmara e clique em [Save to camera].
Isto conclui o processo de guardar as Definições Minha Câmara para a câmara. A lista de definições da Câmara é movida para o ficheiro seleccionado. Se uma definição para esta categoria foi previamente guardada na câmara, esta será sobreposta.

Repita os passos 1-3, conforme pretendido.

Para usar estes dados na câmara, altere as definições da imagem e do som de arranque na própria câmara. Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara* para obter mais detalhes.

Guardar as Definições Minha Câmara no Computador

- 1** Selecciona a opção [Setup as a theme] na janela Minha Câmara.
Para definir a imagem ou o som de arranque individualmente, clique em [Set Individualy] e seleccione-o.
- 2** Selecciona os ficheiros de definições que pretende guardar para o computador.
- 3** Clique em [Save to PC].
- 4** Dê um nome ao ficheiro de definições que está a gravar e clique em [OK].
Isto conclui o processo de guardar as Definições Minha Câmara para o computador. Repita os passos 1-4 conforme pretendido.

Adicionar Novos Dados à Janela Minha Câmera

Criar uma nova imagem, ou um novo som, e adicioná-lo à janela Minha Câmera.

- Adicionar ficheiros de imagem e de som após os ter criado.


Adicionar Imagens e Sons de Arranque após os ter criado

Pode criar sem esforço ficheiros de som e imagem de arranque utilizando o programa *My Camera Maker*.

- 1 Clique no menu [Edit] na Janela Principal do ZoomBrowser EX e seleccione [Manage My Camera].
Irá ser exibida a Janela Minha Câmera.
- 2 Clique na opção [Set individually] na janela Minha Câmera [Create My Camera Data].

Botão de Adicionar Ficheiro
Adiciona ficheiros de imagem e som para serem utilizados como ficheiros de definições. Os ficheiros adicionados são exibidos na lista.

Botão Ligar à Câmera
Estabelece ligação com a câmara.




Inicia-se o *My Camera Maker*.

- 3 Siga as instruções no topo da janela *My Camera Maker* e crie ficheiros de som e imagem.


Instruções



- 4** Após ter gravado o ficheiro, clique em  e feche a janela My Camera Maker. Adicionou com sucesso ao computador o ficheiro como ficheiro de definições.

- 5** Para se ligar à câmara, clique em [Connect to Camera].

Pode adicionar à câmara os ficheiros das definições que adicionou ao computador utilizando os mesmos procedimentos como os utilizados em "Gravar as Definições Minha Câmara na Câmara " (p. 47).



- Utilize as definições mostradas abaixo quando estiver a criar um ficheiro de imagem para a imagem de arranque utilizando um programa de edição de imagem que não o *My Camera Maker*.
Método de Compressão : JPEG (Baseline JPEG)
Taxa de Amostra : 4:2:0 ou 4:2:2
Tamanho de Imagem (w x h): 320 x 240 pixels
- Utilize as definições abaixo quando cria um som utilizando um programa de gravação de som que não o *My Camera Maker*.
Método de Compressão : WAV (Mono)
Bits de Qualificação : 8 bit
Frequência de Amostra : 11.025 kHz ou 8.000 kHz

Utilize os tempos abaixo como guia para o tamanho do ficheiro de som que pode ser gravado na câmara.

Tipo	Duração em Segundos	
	11.025 kHz	8.000 kHz
Som de Arranque	1.0 seg. ou menos	1.3 seg. ou menos
Som do Obturador	0.3 seg. ou menos	0.4 seg. ou menos
Som de Funcionamento	0.3 seg. ou menos	0.4 seg. ou menos
Som do Temporizador	2.0 seg. ou menos	2.0 seg. ou menos

Usar o Software na Plataforma Macintosh – Preparação

Este capítulo explica os procedimentos básicos para instalar o software. Leia este capítulo antes de ligar a câmara ao computador, na primeira vez.

Instalar o Software

Comece por instalar o software a partir do CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk.





Consulte o *ArcSoft PhotoStudio* (p. 81), para mais detalhes sobre como instalar o ArcSoft PhotoStudio.

Itens a Preparar

- A sua câmara e o computador
- O CD Canon Digital Camera Solution Disk
- O Cabo Interface fornecido com a câmara

Procedimentos de Instalação

- 1 Encerre todos os programas abertos.
- 2 Coloque o CD Canon Digital Camera Solution na drive de CD-ROM do computador.
- 3 Faça duplo clique no ícone [Canon Digital Camera
Installer]  na janela do CD-ROM.




- 4 Clique no botão [Install] do Digital Camera Software.



Painel de Instalação

- 5** Selecione [Easy Installation] e clique em [Next].


Selecione [Custom Installation], para seleccionar programas individualmente para instalação.



- 6** Clique em [Agree], se aceitar todas as condições da licença do software.




- 7** Confirme as definições de instalação e clique em [Next].
Siga as instruções do ecrã para prosseguir.



- 8** Quando a instalação estiver terminada, clique em [OK].



- 9** Clique em [Exit] no painel de instalação e retire o disco da drive de CD-ROM.
Isto conclui a instalação do software.



Consulte *Desinstalar o Software* (p. 83), para apagar o software instalado com estes procedimentos.

Continue, transferindo as imagens para o computador (p. 52).

Usar o Software na Plataforma Macintosh – O Básico

Este capítulo explica os procedimentos de utilização do ImageBrowser, para transferir imagens da câmara para o computador e imprimi-las.

Leia este capítulo depois de completar os preparativos no capítulo *Usar o Software na Plataforma Macintosh - Preparar*.

Transferir Imagens para o Computador

Comece por transferir as imagens para o computador. Os procedimentos de transferência variam ligeiramente, de acordo com o facto de a câmara estar ou não ligada ao computador (veja em baixo), ou com o facto de estar a usar um leitor de cartões de memória (p. 54).



Pode não conseguir transferir imagens da câmara, se tiver mais de cerca de 1000 imagens na câmara. Utilize o leitor de cartão para transferir nestes casos.

Ligação da Câmara ao Computador

- 1 Ligue o cabo interface fornecido à porta USB do computador e ao Terminal DIGITAL da câmara. Prepare a câmara para a comunicação com o computador.



Procedimentos para ligar a câmara ao computador e colocá-la no modo correcto para a ligação variam entre os modelos das câmaras. Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara*.

A Janela de Controlo da Câmara vai aparecer.

Se esta não aparecer, faça duplo-clique no ícone [Canon CameraWindow] na barra no fundo do ambiente de trabalho. Para definir se esta janela se abre, ou não, automaticamente quando liga a câmara ao computador, retire a marca de verificação em [Start when a camera is connected] no menu [File] na janela de Controlo da Câmara.

2 Transfira as imagens.

Transfira as imagens utilizando a câmara ou o computador. the camera or the computer. Por defeito, as imagens transferidas são gravadas na pasta [Pictures].


Camera Control Window


Pode ajustar as definições, tais como o tipo de imagem a ser transferida e a pasta de destino, clicando em [Preferences].




Usar a Câmara para Transferir Imagens (Função de Transferência Directa)



- Se as condições para a função de Transferência Directa estiverem correctas, o menu das definições de Transferência Directa aparecem no monitor LCD. Adicionalmente, o botão  (Imprimir/Transferir) acende, caso a câmara disponha de um.
- Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara*, para mais detalhes sobre definições e procedimentos para a Transferência Directa.

Defina as definições de Transferência Directa na câmara e pressione o botão  (Imprimir/Transferir), ou o botão [SET].



Usar o Computador para Transferir Imagens

Clique em [Starts to download images].





- Por defeito, todas as imagens a serem transferidas, são transferidas.
- Para transferir imagens que já têm as suas definições definidas pela câmara, clique em [Preferences] e seleccione [Images whose transfer settings were specified with the camera], como o tipo de imagem a ser transferida.
- Clique em [Lets you select and download images] para mostrar as imagens da câmara numa lista, verifique as imagens antes de fazer a transferência e transfira apenas as imagens seleccionadas.

Por defeito, quando a transferência estiver completa, as imagens em miniatura (pequenas versões) das imagens transferidas, são exibidas na Janela de Procura do ImageBrowser.

O símbolo de transferência é exibido nas pastas de transferência (O símbolo irá desaparecer quando sair do ImageBrowser).

Imagem em Miniatura




Continue, imprimindo uma imagem (p. 56).

Ligação ao Leitor de Cartões de Memória

1 Insira o cartão de memória no leitor.

Utilize o adaptador de cartão, vendido em separadamente, se necessário.

Consulte o manual para o Leitor de Cartões de Memória, para mais informações sobre a sua ligação e manuseamento.



(1) Insira o cartão de memória no adaptador, se necessário.

A forma do adaptador de cartão e do cartão de memória podem variar, de acordo com o tipo de cartão de memória que a sua câmara usa.


(2) Insira o adaptador carregado na slot.

A Janela de Controlo da Câmera vai aparecer.

Se não abrir, clique no ícone [CameraWindow] na barra no fundo do ambiente de trabalho. Para definir se esta janela abre, ou não, automaticamente quando é feita a ligação da câmara ao computador, retire a marca de verificação em [Start when a camera is connected] no menu [File] na janela de Controlo da Câmara.

2 Clique em [Starts to download images].

Pode definir o tipo de imagem a ser transferida e a pasta de destino, clicando em [Preferences].



- Por defeito, todas as imagens são transferidas para a pasta [Pictures].
- Para transferir as imagens cujas definições de transferência foram definidas na câmara, clique em [Preferences] e seleccione [Images whose transfer settings were specified with the camera], como o tipo de imagem a ser transferida.
- Clique em [Lets you select and download images] para exibir as imagens do cartão de memória numa lista, verifique as imagens antes de as transferir e transfira apenas as seleccionadas.
- Consulte *Estrutura da Pasta do Cartão de Memória* (p. 87) para informação sobre a estrutura das pastas dos cartões de memória e nomes dos ficheiros.

Por defeito, quando a transferência estiver completa, as imagens em miniatura das imagens transferidas são exibidas na Janela de Exploração do ImageBrowser.

Continue, imprimindo a imagem (p. 56).

Imprimir Imagens

Existem três formas para imprimir imagens: Impressão de Uma Imagem por Página, Índice de Impressão e Impressão de Apresentação. Esta secção explica a Impressão de Uma Foto por Página e a secção de Impressão de Apresentação.



Os filmes não podem ser impressos, mas pode imprimir imagens fixas após terem sido extraídas de filmes e guardadas em ficheiros.

Impressão de Uma Foto por Página

Esta opção imprime uma imagem por página num formato de “foto” standard. Se seleccionar múltiplas imagens, irá imprimi-las em números de páginas correspondentes.


1 Seleccione as imagens a imprimir.

Clicando numa imagem selecciona-a e é exibida uma moldura azul à sua volta. Para seleccionar múltiplas imagens, mantenha pressionada a tecla [shift] ou [⌘] (command) enquanto clica nas imagens.



Uma moldura azul é exibida à volta da imagem seleccionada.

2 Clique em [Print] e seleccione [One Photo per page Print].



3 Defina as categorias que achar necessárias.

Selecione uma impressora.

Selecione opções tais como o tamanho de papel e orientação quando clica em [Page Setup].

Coloque uma marca de verificação aqui para imprimir a data/hora de disparo com as imagens.

Define o número de cópias impressas.



Este botão alterna entre imagens se forem seleccionadas múltiplas imagens.

4 Clique [Print].

Irá abrir a janela de impressão.

5 Após definir o número de cópias, e outras definições, clique em [Print].

6 Após terminar a impressão, clique em para fechar a janela.

Impressão de Apresentação

Permite-lhe organizar múltiplas imagens numa página e imprimi-las como um álbum.

1 Selecione as imagens a imprimir na Janela de exploração.

Clicando nas imagens selecciona-as e altera o fundo para azul.

Para seleccionar múltiplas imagens, mantenha pressionada a tecla [shift] ou [⌘] enquanto clica nas imagens.


2 Clique [Print] e selecione [Layout Print].



- 3** Na categoria Estilo de Impressão, selecione [Custom layout printing] e defina as categorias como achar necessário .

Selecione a impressora.

Selecione opções tais como tamanho do papel e orientação, quando clica em [Page Setup].




- 4** Altere a apresentação ou adicione texto como achar necessário na janela de Impressão de Apresentação.

Consulte "*Características da Janela de Impressão de Apresentação*" (p. 59) para uma explicação sobre procedimentos para alterar a apresentação ou adicionar texto.

- 5** Clique em [Print].

Isto faz abrir a janela de Impressão.

- 6** Após definir o número de cópias, e outras definições, clique em [Print].

- 7** Após terminar a impressão, clique em  para fechar a janela.

Para gravar a apresentação, clique em [Save]. para prosseguir sem gravar, clique em [Don't Save]. quando a operação de gravação estiver terminada, será reposta a a janela original do ImageBrowser.



Pode imprimir uma folha de prova das imagens em miniatura, ou imprimir a informação de disparo se clicar em [Print] na Janela de Exploração e seleccionar [Index Printing].

Características da Janela de Impressão de Apresentação

Quando a opção [Custom layout printing] é seleccionada na janela de Opções de Apresentação, pode alterar livremente o tamanho e a posição das imagens a imprimir.

Editar o Título da Página

Abra o menu [Edit] e seleccione [Edit Header].

Alterar o tamanho da Imagem

Arraste as margens para redimensionar a imagem

Rode a imagem seleccionada.

Adicionar Texto


Abra o menu [Edit] e seleccione [Add Text].

Alterar a Apresentação

Arraste as imagens para alterar a apresentação

Adiciona Legendas às Imagens

Clique na imagem e de seguida o menu [Edit] e seleccione [Edit Caption].



Uma parte da imagem é recortada.

Altera o número por defeito das imagens a impressas por página.

Apaga imagens da Janela de Impressão de Apresentação.

Exibe a caixa de diálogo da Impressão.

Linhas horizontais e verticais sobre a janela da imagem.

Grava a apresentação.



Para imprimir a data de disparo, hora do disparo ou o nome do ficheiro como legenda, clique no menu [ImageBrowser] e seleccione [Preferences]. Seleccione [Print] da caixa lista no canto superior esquerdo da janela Preferências e coloque marcas de verificação nos itens desejados na categoria [Items to Print in Caption].

Este capítulo explica o básico sobre o ZoomBrowser EX.

Quando já as dominar, tente as técnicas avançadas.

Usar o Software na Plataforma Macintosh - Técnicas Avançadas (p. 60).

Usar o Software na Plataforma Macintosh

– Técnicas Avançadas

Este capítulo explica como usar várias características do ImageBrowser.

Leia este capítulo, após dominar os procedimentos básicos do ImageBrowser no capítulo *Usar o Software na Plataforma Macintosh – O Básico*.



Para confirmar se a sua câmara suporta estas funções, consulte *Informação Sobre a Sua Câmara* (p. 98).


As Janelas do ImageBrowser

Este capítulo descreve as principais janelas do ImageBrowser: A Janela de Exploração, Janela de Visualização e Janela de Informação de Ficheiro.

Janela de Exploração

Esta janela serve para exibir e organizar imagens que foram transferidas para o computador.

Área de Exploração (p. 61) Modo de Exibição (p. 62)



Painel de Exploração (p. 61) Painel de Controlo de Exibição (p. 63)

Painel de Controlo (p. 63)

Painel de Exploração

- Utilize esta área para seleccionar pastas. As imagens nas pastas seleccionadas são exibidas na Área de Exploração.
- Se seleccionou a Pasta de Favoritos, apenas as pastas registadas anteriormente como Pastas Favoritas são exibidas. É recomendado registar uma pasta que usa frequentemente como uma Pasta Favorita. Se seleccionou Todas as Pastas, todas as pastas são exibidas.

Métodos para Registar uma Pasta Favorita

- Se [Favorite Folders] for exibido: clique em [Add] e seleccione uma pasta.
- Se [All Folders] for exibido: seleccione a pasta e clique em [Add to Favorites].

Área de Exploração

- As imagens nas pastas seleccionadas no Painel de Exploração, são exibidas aqui. O estilo de exibição vai variar, de acordo com a sua selecção de Modo de Exibição.

Métodos para as Imagens Seleccionadas na Área de Exploração

- Seleccionar uma única imagem: clique na imagem.
- Seleccionar múltiplas imagens: clique na primeira imagem e de seguida mantenha pressionada a tecla [shift] ou [⌘] (comando) e ao mesmo tempo clique nas imagens adicionais.
- Seleccionar imagens consecutivas: clique na primeira imagem e de seguida mantenha pressionadas as teclas [Shift] e [Option] e ao mesmo tempo clique na última imagem.

- Os ícones seguintes são exibidos à volta das imagens, de acordo com os seus atributos.



Imagens fotografadas com o modo de câmara Corte & Cola



Imagens RAW



Filmes



Imagens com anotações de som em anexo



Imagens Protegidas



Imagens fotografadas com a função AEB da câmara



Imagens fotografadas com a câmara no fim que são rodadas apenas no ecrã

Modo de Exibição

- Selecciona o estilo de exibição para a Área de Exploração.


Pré-Visualização

Neste modo a imagem é exibida num tamanho maior, bem como a informação da imagem.




Listagem

Exibe as imagens das pastas seleccionadas na secção do Painel Explorador, em linhas e colunas.



Túnel de Tempo

Exibe as imagens em ordem cronológica, num túnel de tempo simulado. Pode mover-se ao longo do túnel de tempo, do passado para o presente, usando o indicador que aparece na janela do lado direito.



Exibição do Painel de Controlo

- Este painel ajusta as definições de exibição para a Área de Exploração.

Tamanho de Exibição

Altera o tamanho da imagem em miniatura na Área de Exploração.

Menu de Selecção

Utilize este menu para seleccionar, ou retirar a selecção, de todas as imagens na Área de Exploração.



Filtro de Imagens

Este item filtra as suas imagens por uma classificação de estrelas, exibindo apenas essas imagens na Área de Exploração.

Uma, das três Classificações por estrela, pode ser adicionada a uma imagem na Janela de Visualização, na Janela de Propriedades, ou na coluna de informação no Modo de Pré-Visualização.

Botões de Ocultar


Esquerda: Oculta o Painel Explorador.

Meio: Oculta o painel de controlo.

Direita: Oculta a informação da imagem no modo de Pré-Visualização.

Painel de Controlo


- O painel de controlo contém botões para executar várias funções.



As funções aqui exibidas, são explicadas no capítulo *Características do Painel de Controlo* (p. 66).

Janela de Visualização

Faça duplo-clique na Área de Exploração para exibir na Janela de Visualização.



- Se for exibida uma imagem RAW, o botão [Show Original Image] é exibido por debaixo da imagem. Clicando neste botão exibe a imagem convertida na Janela de Visualização.
- Se for exibido um filme, o botão [Save as Still Image] será exibido ao lado da classificação por estrelas.

Janela de Informação de Ficheiro

A Janela de Informação de Ficheiro é exibida quando selecciona uma imagem na Área de Exploração. Clique no menu [File] e seleccione [Get Info]. A Janela de Informação de Ficheiro não é exibida no modo de Pré-Visualização.

Menu de Classificação por Estrelas


Define a classificação por estrelas para uma imagem.

Mostra, ou oculta, categorias.

Reproduz uma anotação de som anexada a uma imagem.

Bloqueio

Previne uma imagem de ser apagada, ou substituída.



Botões de Selecção de Imagens

Alterna entre Imagens.

Informação de Disparo

Exibe informação detalhada sobre as definições de disparo, quando a imagem foi capturada, tais como a velocidade do obturador ou definições de exposição. O modelo da câmara vai determinar a informação a ser exibida.

Comentário

Pode inserir um comentário aqui.

Palavras-Chave

Define a palavra-chave usada em procuras.

Histograma

Um gráfico da distribuição dos pontos de luz e sombras numa imagem.

Item Name	Value
File Name	IMG_0001...
Camera Model Name	Canon 300D...
Shooting Date/Time	09/09/04...
Shooting Mode	Auto
Tv (Shutter Speed)	1/250
Av (Aperture Value)	7.1
Light Metering	Center Wei...
Digital Zoom	None


Características do ImageBrowser

Este capítulo introduz, brevemente, as características do ImageBrowser.



Para confirmar se esta câmara suporta esta função, consulte *Informação sobre a sua Câmara* (p. 98).

Características do Painel de Controlo



Câmara Canon

Abre a janela de Controlo da Câmara, que permite executar as seguintes operações.

Obter Imagens

Transfere imagens a partir da câmara/ cartão de memória (p. 52, 54).

Adicionalmente, pode transferir ficheiros de som gravados com o a função de Gravação de Som da câmara. Consulte a Ajuda do ImageBrowser sobre instruções de Transferência.

Imprimir

Selecciona e imprime as imagens de uma câmara ou cartão de memória. Pode imprimir de inúmeras formas, utilizando as definições DPOF, a opção de Índice de Impressão, opção de Impressão na página Inteira, ou seleccionar imagens antes de imprimir.

Definir para a Câmara

Ajusta as definições da câmara, tais como as definições Minha Câmara (p. 77). Também permite transferir imagens do computador para a câmara/Cartão de memória.

Disparo Remoto

Permite trabalhar a câmara à distância, através do computador (p. 73).

Visualizar Imagens

Exibe a imagem seleccionada na Janela de Visualização.

Apresentação

Inicia uma apresentação de slides de imagens seleccionadas. Clique no menu [View] e seleccione [Slide Show Options], para ajustar as definições da apresentação.

Internet

Criar Imagens para E-mail

Converte as imagens seleccionadas para um tamanho apropriado, para poder enviar por e-mail. Pode também usá-lo para iniciar automaticamente um programa, depois da conversão.

Imprimir

Impressão de uma Foto por Página

Imprime uma foto por página (p. 56).
Pode imprimir “fotografias” facilmente.

Impressão em Índice

Alinha pequenas versões das imagens em linhas e imprime.

Impressão de Apresentação

Permite-lhe dispor múltiplas imagens numa página e imprimi-las como um álbum. Pode também inserir legendas e títulos (p. 57).

Enviar para o Lixo

Envia as imagens seleccionadas, ou pastas, para o Lixo.

Funções Seleccionadas a partir dos Menus

Procurar Imagens: menu [File], [Search]

Procura imagens usando critérios tais como a Classificação por Estrelas, data, palavras-chave, comentários.

Exportar Imagens: menu [File], [Export Images]

- Editar e Gravar: Permite alterar o formato, ou tamanho do ficheiro, e exportar o mesmo.
- Exportar Propriedades de Disparo: permite exportar as propriedades de disparo como um ficheiro de texto.
- Exportar como uma Protecção de Ecrã: Exporta a imagem como um ficheiro de protecção de ecrã.
- Exportar uma Imagem como um Fundo de Ecrã: Exporta a imagem como um ficheiro de fundo de ecrã.

Organizar Imagens: menu [File], [Organize Image]

- Ordenar as Imagens: ordena as imagens de acordo com critérios, tais como a data e hora de disparo ou a Classificação por Estrelas, e grava-as numa pasta específica.
- Mudar Nome: Altera o nome dos ficheiros das imagens seleccionadas num único passo.

Converter Imagens RAW: menu [File], [RAW image processing]

Converte imagens RAW. Pode ajustar o brilho da imagem, contraste e balanço de cores, entre outras, durante a conversão (p. 71).

Colar Imagens Panorâmicas: menu [Edit], [PhotoStitch]

Une múltiplas imagens e cria uma única imagem panorâmica (p. 76).

Editar Filmes: menu [Edit], [Movie Edit]

Edita filmes, ou imagens fixas agrupadas. Pode adicionar texto como títulos, ou música de fundo, e aplicar efeitos variados (p. 70).

Extrair Imagens fixas de Filmes: Menu [Edit], [Extract frames from a movie]

Extrai imagens fixas de filmes num determinado intervalo e grava-as como ficheiros de imagem.

Exibir Definições: menu [View], [View Settings]

Ocultar, ou mostrar, informação da imagem por baixo da imagem em miniatura, tal como o nome do ficheiro, ou a data e hora do disparo.

Ordenar Imagens: menu [View], [Sort]

Organiza a ordem das imagens na Área de Exploração, de acordo com critérios tais como o nome do ficheiro, a data de modificação do ficheiro, o tamanho do ficheiro ou a data de disparo.


Reproduzir Filmes

- 1 Faça duplo clique numa imagem com o ícone de filme na área de Exploração do ZoomBrowser.


O filme irá aparecer na Janela de Visualização.

Ícone de Filme



- 2 Clique no botão [Play]  .

Pode controlar a reprodução do filme e o som.




Pode guardar a cena exibida como imagem fixa clicando aqui.

Editar Filmes

Pode criar e editar filmes: links de filmes e imagens fixas que tenham sido transferidas para o seu computador, adicionar músicas de fundo, sobrepor títulos e outros textos e aplicar vários efeitos aos filmes.

- 1** Selecione as imagens a editar na Área de Exploração do ImageBrowser (filmes ou imagens fixas).
Pode seleccionar múltiplos filmes ou imagens fixas.
- 2** Clique no menu [Edit] e selecione [Movie Edit].
- 3** Siga os passos exibidos no meio da janela para editar o filme e gravá-lo it.

Siga estes passos para continuar.



Instruções

Clique neste botão para obter instruções operacionais detalhadas.

Clique neste botão para reproduzir o filme que está a ser editado.

Área Quadro Histórico
Exibe imagens em miniatura das imagens seleccionadas. Liga as imagens por ordem, da esquerda para a direita.

Caixa de Efeitos Transitórios
Aparece entre as imagens adjacentes e exibe os símbolos dos efeitos transitórios das imagens ligadas.

Converter Imagens RAW

As imagens RAW são imagens de alta qualidade, que não sofrem qualquer tipo de perda devido a processos de compressão. Sendo um tipo de imagem especial, estas não podem abertas em alguns programas de edição de imagem. Primeiro, é necessário convertê-las em ficheiros de imagens standard.



- Consulte *Informações sobre a Sua Câmara* (p. 98) para ver se a sua câmara suporta esta função.
- Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara* para obter informações sobre as definições da sua câmara para fotografar imagens RAW.

Procedimentos para converter Imagens RAW

- 1 Seleccione uma imagem RAW na Área de Exploração do ZoomBrowser.
- 2 Clique no menu [File] e seleccione [RAW Image Processing].
Clique [OK] quando aparecer uma janela com a exibição dos procedimentos para converter e ajustar as imagens RAW.
A Janela Principal, a janela de Navegação e a Janela de Ajuste de Qualidade de Imagem aparecem.

Utilize os botões desta secção para alternar entre imagens e rodá-las.

Clique aqui se a janela do navegador não estiver aberta.


Janela de Navegação

Imagem em Miniatura

Marca de verificação




Janela Principal



Quando a imagem anterior é ampliada na janela principal, pode alterar a porção exibida clicando e arrastando com o símbolo vermelho.

- 3 Ajuste a qualidade de imagem conforme pretende na Janela de Ajustes de Qualidade de Imagem.
Esta janela é explicada no capítulo *Funções da Janela de Ajustes de Qualidade de Imagem*.

- 4** Clique em  (Gravar), ajuste o destino e o tipo do ficheiro, e de seguida clique em [Save].


Selecione a imagem para gravar com estas definições.


Selecione o tipo de ficheiro

Defina o destino do ficheiro

Pode também alterar o nome do ficheiro

Isto converte a imagem.



- 5** Clique no botão  na Janela Principal.

Funções da Janela de Ajustes de Qualidade de Imagem


Os seguintes ajustes podem ser feitos na Janela de Ajustes de Qualidade de Imagem. As definições disponíveis podem variar, dependendo da câmara utilizada.

Esta secção ajusta o balanço de brancos, de acordo com a fonte de luz e a temperatura de cor.

Esta secção ajusta a exposição digital, o efeito foto, o contraste, a luminosidade e a saturação.

Repõe todas as definições armazenadas na câmara na altura do disparo.

O efeito das definições acima pode ser visualizado imediatamente, se colocar uma marca de verificação.



Opção de Curva de Tons
Pode ajustar os níveis para os canais RGB separadamente, ou em conjunto.

Opção de Ajustes Avançados
Pode seleccionar estas definições como saída do espaço de cor. Clique na seta para exibir a opção.

Se não puder ajustar a definição pretendida com o botão à esquerda, introduza a definição aqui, directamente.

Aplica as definições na imagem exibida



Pode alterar a coloração da imagem para as suas definições preferidas, quando converter uma imagem RAW. Pode também seleccionar esquemas de cor predefinidos, tal como um Filme Positivo. Além disso, pode ainda adicionar os seus próprios esquemas de cor (Minhas Cores), para aplicar a outras imagens RAW quando estiverem a ser convertidas.

Funcionar com o Disparador Remoto

Pode gravar imagens fixas usando o computador para controlar o obturador de uma câmara ligada. Isto é particularmente útil para visualizar imagens num monitor de computador maior, à medida que as vai gravando, e para tirar muitas fotografias, sem ter a preocupação de o cartão de memória não ter capacidade suficiente.

Preparar para o Disparo Remoto

- 1 Coloque o cabo de interface fornecido na porta USB do computador e no terminal DIGITAL da câmara e coloque a câmara no modo correcto para a ligação.



- Métodos para ligar a câmara ao computador e colocá-la no modo correcto para ligação, podem variar entre modelos. Consulte *Manual do Utilizador da Câmara*.
- Se a Janela de Controlo da Câmara não aparecer automaticamente, clique no ícone [CameraWindow] na barra no fundo do ambiente de trabalho.

A Janela de Controlo da Câmara será exibida.

- 2 Abra a tampa da objectiva, ou retire a tampa de protecção, em modelos que a possuam.

Prossiga para o passo seguinte, se o seu modelo não tiver uma.

- 3 Clique na opção [Remote shooting].





- 4 Clique [Starts Remote Shooting].

- 5 Seleccione um destino para as imagens e clique em [Choose].

Janela de Tarefas do RemoteCapture

A Janela de Tarefas do RemoteCapture possui as seguintes características.




- As definições disponíveis na janela de Tarefas do RemoteCapture variam entre os diferentes modelos de câmaras.
- A tarefa do RemoteCapture bloqueia as definições de exposição e de focagem para assuntos tratados na secção do visor. Se a luz, ou a distância do assunto mudar, clique em  para repor estas definições.

Disparo Remoto



Certifique-se que desliga o modo de descanso do seu computador, antes de começar a fotografar com o disparador remoto. A performance do aparelho não pode ser garantida se o seu computador entrar no modo de descanso.

- 1** Clique em  e visualize o assunto no visor.
- 2** Altere o tamanho e resolução da imagem, a definição de rotação e as definições na parte debaixo da janela, conforme pretendido.

Se pretender segurar a câmara na vertical para capturar um assunto, pode guardar a imagem no computador com a orientação correcta, se definir os ajustes de rotação antecipadamente.



Se a sua câmara estiver equipada com a função de Rotação Automática e se esta estiver definida para ON, a imagem vai ser automaticamente rodada e aparecer na orientação correcta de visualização na Janela de Tarefas do RemoteCapture.

- 3** Clique no botão [Release].



- Pode libertar o obturador pressionando no botão disparador da câmara, ou a tecla de espaço do teclado.
- Além do botão disparador, os botões e selectores da câmara, incluindo o zoom, não podem ser usados enquanto a câmara estiver a trabalhar com a função de Disparo Remoto.
- Pode notar que o intervalo entre a libertação do obturador e a activação é ligeiramente maior para o disparo remoto, do que quando a câmara é usada independentemente.

Colar Imagens Panorâmicas - PhotoStitch

Pode criar uma imagem panorâmica grande ao colar várias imagens. É mais fácil colar imagens se elas forem fotografadas com o modo Corte & Cola da câmara, porque o Corte & Cola pode detectar automaticamente a ordem e orientação da imagem.

Imagens Fotografadas no Modo Corte & Cola

Uma sequência de imagens fotografadas no modo Corte & Cola é gravada numa única pasta, quando é transferida da câmara. Adicionalmente, o símbolo abaixo é exibido com a imagem na Área de Exploração.

Símbolo exibido em imagens fotografadas no Modo Corte & Cola.




- Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara* para obter informações sobre como fotografar no modo Corte & Cola.
- Imagens fotografadas no modo Corte & Cola, com um conversor grande angular, um teleconversor, ou uma lente de grandes planos, não podem ser coladas de forma precisa.

Iniciar o PhotoStitch

- 1 Seleccione uma série de imagens na Área de Exploração do ImageBrowser.
- 2 Clique no menu [Edit] e seleccione [PhotoStitch].

Instruções



- 3 Cole as imagens, seguindo as instruções no painel no topo da janela do PhotoStitch.

Divirta-se a Personalizar a Sua Câmara com as Definições Minha Câmara

A imagem e som de arranque, o som de disparo, o som de funcionamento e o som do temporizador são denominados de Definições Minha Câmara. Pode adicionar as suas imagens e sons favoritos do seu computador para as Definições Minha Câmara. Este tópico explica como carregar as Definições Minha Câmara guardadas no seu computador para a câmara, e vice-versa.

Exibir a Janela Minha Câmara

- 1 Coloque o cabo interface fornecido na porta USB do computador e no terminal DIGITAL da câmara e coloque a câmara no modo correcto para a ligação.



- Procedimentos para ligar a câmara ao computador e colocá-la no modo correcto para ligação, podem variar entre modelos. Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara*.
- Se a Janela de Controlo da Câmara não aparecer automaticamente, clique no ícone [CameraWindow] na barra no fundo do ambiente de trabalho.

A Janela de Controlo da Câmara será exibida.

- 2 Clique na opção [Set to Camera].



- 3 Clique em [Set My Camera].
Será exibida a janela Minha Câmara.

A Janela Minha Câmara

O ZoomBrowser EX possui algumas Definições Minha Câmara pré-definidas. Pode verificar essas pré-definições na janela Minha Câmara.

Tipo

Selecione o tipo de definições.

Exibe a listagem dos ficheiros de definições que são gravadas no computador.

Grava para a Câmara
Grava para o Computador


Botão Reprodução

Reproduz o áudio a partir do ficheiro de definições gravado na câmara.

Exibe as definições na câmara.

Botão Apagar

Apaga um ficheiro de definições da câmara.



Botão Reprodução

Reproduz o áudio a partir de um ficheiro de definições seleccionado.

Botão Enviar para o Lixo

Apaga um ficheiro de definições do computador.

Botão Guardar para a Câmara

Clique aqui para guarda um ficheiro de definições do.


Gravar as Definições Minha Câmara na Câmara




- As Definições Minha Câmara podem ser seleccionadas e guardadas na câmara de duas formas: individualmente e em conjuntos de temas.
- O tema "Animal", por exemplo, possui um animal na imagem de arranque e são emitidos sons de animais em cada ficheiro de som. Os nomes dos ficheiros preparados para os vários temas das Definições Minha Câmara, começam todos com o mesmo início de nome de raiz. Por exemplo, os ficheiros do som e imagem inicial do tema "Animal" começam todos por "Animal~".



Não desligue o cabo de interface, da câmara ou a câmara do computador, enquanto as Definições Minha Câmara estiverem a ser guardadas na câmara, ou enquanto as definições da câmara estiverem a ser guardadas no computador.

- 1 Selecione o tipo de definições na caixa lista de Tipo que deseja guardar na câmara.
 - 2 Selecione as definições da lista do computador que deseja adicionar.
 - 3 Selecione as definições na lista da câmara que deseja alterar e clique no botão .
A definição da lista Câmara é alterada para o ficheiro seleccionado. Se uma definição para esta categoria for previamente guardada na câmara, esta será sobreposta.
Repita os Passos 1-3, conforme pretendido.
 - 4 Clique no botão [Save to Camera].
- Isto conclui o processo de guardar as Definições Minha Câmara para a câmara.
Para usar estes dados na câmara, altere as definições da imagem e som de arranque, na própria câmara. Consulte o *Manual do Utilizador da Câmara*, para obter mais informação.

Gravar as Definições Minha Câmara da Câmara no Computador

- 1 Selecione o ficheiro de definições que pretende guardar para o computador a partir da lista Tipo.
- 2 Selecione a definição que pretende guardar no computador a partir da lista da câmara.
- 3 Clique no botão .
- 4 Dê um nome de ficheiro à definição seleccionada e clique no botão [OK].
Isto conclui o processo de guardar as Definições Minha Câmara para o computador.
Repita os passos 1-4, conforme pretendido.

Adicionar Novos Dados à Janela Minha Câmara

Criar uma nova imagem, ou um novo som, e adicionar à janela Minha Câmara.

- Adicionar Ficheiros de Imagem e de Som Após os ter Criado


Criar um Ficheiro Original de Imagem Inicial e Adiciona-lo

Comece por utilizar um programa de edição de imagem para criar a imagem que venha a tornar-se imagem inicial e grave-a no computador. Crie uma imagem JPEG de tamanho (w) 320 x (h) 240 pixels.

- 1 Clique no menu [File] na janela principal do ZoomBrowser EX e seleccione [Manage My Camera].
A janela Minha Câmara irá ser exibida.
- 2 Seleccione [Start-up Image] em Tipo .
- 3 Clique em [Add].

Botão de Adicionar Ficheiro

Adiciona ficheiros de imagem e som para serem utilizados como ficheiros de definições. Os ficheiros adicionados são exibidos na lista.



Botão Ligar à Câmara

Estabelece ligação com a câmara.

- 4 Seleccione o ficheiro que criou e clique em [Open].
Isto conclui o processo de adicionar novos dados.
- 5 Para se ligar à câmara, clique [Connect to Camera].
Pode adicionar à câmara os ficheiros das definições que adicionou ao computador utilizando os mesmos procedimentos como os utilizados em "Gravar as Definições Minha Câmara na Câmara " (p. 79).

Adicionar um Ficheiro de Som Original

Altere o ficheiro para um ficheiro de som WAV, após ter copiado o ficheiro de som para o computador. De seguida, prossiga com os passos descritos em *Criar um Ficheiro Original de Imagem de Arranque e Adiciona-lo*.



- Utilize as definições mostradas abaixo quando estiver a criar um ficheiro de imagem para a imagem de arranque utilizando um programa de edição de imagem.

Método de Compressão : JPEG (Baseline JPEG)

Taxa de Amostra : 4:2:0 or 4:2:2

Tamanho de Imagem (w x h): 320 x 240 pixels

- Utilize as definições abaixo quando cria um ficheiro de som utilizando um programa de gravação de som.

Método de Compressão : WAV (Mono)

Bits de Qualificação : 8 bit

Frequência de Amostra : 11.025 kHz ou 8.000 kHz

Utilize os tempos abaixo como guia para o tamanho do ficheiro de som que pode ser gravado na câmara.

Tipo	Duração em Segundos	
	11.025 kHz	8.000 kHz
Som de Arranque	1.0 seg. ou menos	1.3 seg. ou menos
Som do Obturador	0.3 seg. ou menos	0.4 seg. ou menos
Som de Funcionamento	0.3 seg. ou menos	0.4 seg. ou menos
Som do Temporizador	2.0 seg. ou menos	2.0 seg. ou menos

Anexos


Este capítulo é uma introdução aos CD-ROMs fornecidos com a sua câmara, e aos procedimentos de instalação dos programas. Também explica como desinstalar os programas. Leia a secção *Resolução de Problemas* neste capítulo, se tiver algum problema ao usar os programas.

ArcSoft PhotoStudio


O ArcSoft PhotoStudio é um programa de edição do ArcSoft Inc., de alta performance e muito simples de utilizar. Pode ser utilizado para processar, editar e imprimir imagens. Inclui correcção de cor, ajustamentos de brilho e efeitos especiais. Instale-o no seu computador a partir do CD-ROM fornecido (Canon Digital Camera Solution).

Instalar o ArcSoft PhotoStudio

Windows

- 1** Encerre todos os programas que estejam a decorrer.
- 2** Coloque o Canon Digital Camera Solution na drive do CD-ROM.
Se o painel de instalação for exibido, clique em [Exit] e encerre-o.
- 3** Clique no menu [Start] e seleccione [My Computer].
Os utilizadores do Windows 2000, Windows Me e Windows 98 devem clicar duas vezes no símbolo [My Computer] no ambiente de trabalho.
- 4** Clique com o botão do lado direito do rato sobre o ícone do CD-ROM e seleccione [Open].
- 5** Faça duplo clique na pasta [ARCSOFT], ou clique com o botão do lado direito do rato e seleccione [Open], e faça duplo clique no ícone  [SETUP.EXE].
Siga as mensagens que aparecem no ecrã para prosseguir com a instalação.

Macintosh

- 1** Encerre todos os programas que estejam a decorrer.
- 2** Coloque o Canon Digital Camera Solution na drive do CD-ROM.
- 3** Abra a janela do CD-ROM, faça duplo clique em [ARCSOFT], seguido do ícone  [PhotoStudio Installer].
Siga os procedimentos descritos no ecrã para prosseguir a instalação.
- 4** Clique em [OK] quando aparecer uma mensagem a informar que a instalação está completa.

Iniciar o ArcSoft PhotoStudio

Pode iniciar o ArcSoft PhotoStudio com o ZoomBrowser EX (Windows), ou ImageBrowser (Macintosh).

ZoomBrowser EX

- 1** Clique em [Edit] na Área de Opções da Janela Principal, seguido de [Edit Image].
- 2** Confirme que [1.Select Images] se encontra seleccionado e seleccione uma imagem a editar.
- 3** Clique em [2.Select Editing Tool] e seleccione [Edit with external image editor].
- 4** Selecciono o ArcSoft PhotoStudio da lista de programas e clique em [3. Finish].



Se não conseguir seleccionar o ArcSoft PhotoStudio, registe o programa seguindo os procedimentos seguintes.

1. No Passo 3 acima, seleccione [Edit with external image editor] e clique em [Manage List].
2. Clique em [Add] e seleccione [ArcSoft PhotoStudio].

ImageBrowser

- 1** Selecciono uma imagem a editar, clique no menu [Edit] e seleccione [ArcSoft PhotoStudio].

Manual para o ArcSoft PhotoStudio

Pode obter o manual do ArcSoft PhotoStudio a partir do site ArcSoft Inc. Utilize o seu programa de Procura para transferir o manual do seguinte URL:

<http://www.arcsoft.com/support>

Desinstalar o Software

Os procedimentos para desinstalar o software, apenas são necessários quando pretender apagar os programas do seu computador, ou quando a reinstalação necessita de corrigir ficheiros corrompidos.


Desinstalar o Software (Windows)

Software Instalado a partir do CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk (excluindo o ArcSoft PhotoStudio)

Esta explicação usa o ZoomBrowser EX para demonstrar como desinstalar um programa.

- 1 Clique no menu [Start] do Windows e seleccione [Programs] ou [All Programs], seguido por [Canon Utilities], [ZoomBrowser EX] e [ZoomBrowser EX Uninstall].

A ferramenta de desinstalação vai iniciar-se e remover o ZoomBrowser EX.



- Pode remover outros programas com os mesmos procedimentos.
- Para desinstalar o CameraWindow, certifique-se de seguir os seguintes procedimentos.
 1. Clique no menu [Start] e seleccione [Programs] ou [All Programs], seguido por [Canon Utilities], [CameraWindow], [PowerShot - IXY-IXUS - DVx] e [CameraWindow DC_DVx Uninstall].
O "x" representa um número. Se existir mais do que um, apague Clique no menu [Start] e seleccione [Programs] ou [All Programs], seguido por [Canon Utilities], [CameraWindow], [EOS Digital] e [CameraWindow Uninstall].
 3. Clique no menu [Start] e seleccione [Programs] ou [All Programs], seguido por [Canon Utilities], [CameraWindow] e [CameraWindow Uninstall].
- O PhotoRecord pode ser desinstalado clicando na Janela do menu [Start] e seleccionando [Programs] ou [All Programs], seguido por [Canon PhotoRecord] e [Uninstall PhotoRecord].

Desinstalar o ArcSoft PhotoStudio

ArcSoft Camera Suite 2.1, ArcSoft Camera Suite 1.3

- Desinstale o programa clicando no menu [Start] e seleccionando [Control Panel] e [Add or Remove Programs].
- No Windows 2000/Me/98, desinstale o programa clicando no menu [Start] e seleccionando [Settings], seguido de [Control Panel] e [Add or Remove Programs].

Desinstalar o Driver USB (Windows)

Utilize os seguintes procedimentos para desinstalar o driver USB, se estiver a usar o Windows 2000, Windows Me ou Windows 98 SE.





É muito importante saber que, caso desinstale o driver USB, não poderá transferir imagens.




Não necessita de desinstalar o driver USB com o Windows XP.

- 1** Ligue o cabo USB fornecido à porta USB do computador e ao Terminal Digital da câmara. Prepare a câmara para a comunicação com o computador.
Para instruções sobre o cabo de ligação, consulte o *Manual do Utilizador da Câmara*.
- 2** Clique no botão [Finish], se a Janela de Controlo da Câmara for exibida.
- 3** Clique no menu [Start] e seleccione [Settings], seguido de [Control Panel].
- 4** Faça duplo-clique no ícone ou pasta [Scanners and Cameras].



5 Apague o nome do modelo da sua câmara, ou [Canon Camera], na caixa de diálogo [Scanners and Cameras Properties].

Os utilizadores do Windows Me devem apagar o modelo da sua câmara ou [Canon Camera] na pasta [Scanners and Cameras].



Windows 2000

Selecione o nome do modelo da sua câmara, ou [Canon Camera], e clique em [Remove].

Windows Me

Selecione o nome do modelo da sua câmara, ou [Canon Camera], e clique no botão do lado direito do rato para seleccionar [Delete].

Windows 98 SE

Selecione o nome do modelo da sua câmara, ou [Canon Camera], e clique em [Remove]. De seguida desligue a câmara e remova o cabo de ligação da porta USB do computador.



Se o nome do modelo da sua câmara não aparecer aqui, consulte *Câmara não detectada, a caixa de Dialogo Events não é exibida, ou as imagens não são transferidas para o computador* (p. 90) no capítulo *Resolução de Problemas*.

6 Clique no menu [Start] do Windows e selecione [Programs], ou [All Programs], seguido de [Canon Utilities], [Camera TWAIN Driver x.x] e [Uninstall TWAIN Driver]. O número da versão aparece em vez de "x.x".

- Windows 2000, Windows 98: Efectue o Passo 6 sem substituições.
- Windows Me: Substitua o seguinte pelas partes sublinhadas no Passo 6.
[Camera WIA Driver x.x], [Uninstall WIA Driver]

O processo de desinstalação inicia-se.

Para ligar a câmara ao computador e fazer a transferência depois deste ponto, utilize os seguintes procedimentos.

1. Reinstale o Driver.
2. Ligue a câmara ao computador com o cabo de interface.

Desinstalar o Software (Macintosh)


Desinstale os programas arrastando as pastas das aplicações (na pasta onde foram instalados) para a pasta Lixo e de seguida esvazie o Lixo.



Tenha especial cuidado para não apagar acidentalmente nenhuma pasta com imagens que tenham sido transferidas e que estejam dentro da mesma.

Estrutura da Pasta do Cartão de Memória

As imagens num cartão de memória são colocadas na pasta [DCIM] e em sub-pastas [xxxCANON], onde "xxx" representa um número no intervalo 100 - 998.



- *Ficheiros com a extensão THM, são os ficheiros de imagens em miniatura para o modo de reprodução em índice da câmara.
- Os "xxxx" nos nomes dos ficheiros representam números de quatro dígitos.
- **A cada ficheiro sucessivo tirado no modo Corte & Cola é atribuída uma letra a começar no "A", que é inserida no terceiro dígito no nome. Ex. [STA_0001.JPG], [STB_0002.JPG], [STC_0003.JPG]...
- Todas as pastas, excepto as pastas "xxxCANON", contêm ficheiros de programações de imagem. Não as abra ou apague.

Método para Transferir para um Computador sem Software Adicional

Isto explica o método para transferir imagens para um computador sem instalar o ZoomBrowser EX/ImageBrowser.

Windows XP (Não é necessária a instalação da Drive USB)

A sua câmara utiliza um protocolo de transferência de imagens chamado Picture Transfer Protocol (PTP). Com o PTP e com o Windows XP, tudo o que precisa de fazer é ligar a câmara ao computador com o cabo de interface para transferir imagens utilizando o Scanners and Cameras Wizard ou outros procedimentos. Contudo, existem alguns inconvenientes e limitações nestes métodos de transferência. Para mais detalhes, consulte os folhetos *Para Utilizadores Windows® XP e Mac OS X*.

Windows Me (com a drive USB instalada)

Transfere facilmente imagens utilizando o *Scanners and Cameras Wizard* ou o Explorador do Windows. Tudo o que precisa de fazer é ligar a câmara ao computador com o cabo de interface.

Consulte o sistema de Ajuda do Windows para informações sobre o Scanners and Cameras Wizard e Explorador do Windows.

Resolução de Problemas

Leia este capítulo, caso encontre um problema ao usar o software.

Comece por Verificar o Seguinte

Investigue primeiro os pontos abaixo, caso encontre um problema.



O seu computador possui os requisitos que se encontram no capítulo Requisitos do Sistema (p. 8)?



A câmara está correctamente ligada ao computador?

Consulte *Manual do Utilizador da Câmara* sobre informações dos procedimentos correctos de ligação. Certifique-se que está a usar o cabo correcto e que este se encontra bem ligado em ambas as extremidades.



A câmara encontra-se no modo de reprodução? (apenas alguns modelos)

Alguns modelos necessitam que a câmara esteja ajustada para o modo de reprodução para transferir dados. Consulte o *Manual do utilizador da Câmara para mais detalhes*.



A bateria está suficientemente carregada?

Verifique a carga da bateria, se estiver a alimentar a sua câmara com a bateria. É recomendado usar um transformador de energia (adaptador AC) para alimentar a câmara, quando esta se encontra ligada a um computador (se disponível para o seu modelo).

Problemas

Primeiro tente resolver os problemas com as sugestões apresentadas de seguida.



A instalação do driver USB não está a funcionar correctamente (Windows)

Desinstale o driver (p. 85), antes de voltar a instalá-lo, seguindo os procedimentos em *Instalar o Software* e o *Driver USB* (p. 11).



O Assistente de Adicionar o Novo Hardware, ou o Novo Assistente de Hardware Encontrado (Windows 2000), é exibido quando a câmara está ligada ao computador via cabo de interface.

Clique em [Cancel] para fechar a janela. Desligue temporariamente a câmara do computador. De seguida, leia *Comece por Verificar o Seguinte* na página anterior e resolva o problema.



As imagens não são transferidas para o programa de compilação TWAIN (Câmara e computador ligados via cabo de interface (Windows 2000, Windows 98 SE)).


Clique no botão [Finish] na Janela de Controlo da Câmara para a fechar.



Não consegue transferir imagens ou disparar com o disparador remoto. (Para câmaras ligadas ao computador via cabo de interface: apenas câmaras com suporte USB 2.0 de alta velocidade).

O problema pode ser resolvido baixando a velocidade de transmissão de dados seguindo os procedimentos seguintes.

Solução:

Mantenha pressionado o botão **MENU** da câmara e pressione o botão  (Imprimir/Partilhar) e simultaneamente no botão **FUNC./SET**. No ecrã exibido, seleccione [B] e pressione o botão **FUNC./SET**.



A câmara não é detectada, a caixa de diálogo Eventos não é exibida, ou as imagens não são transferidas para o computador (quando a câmara está ligada ao computador através de um cabo de interface).

Causa 1:

Existe um problema com um dos itens do capítulo *Comece por verificar o Seguinte* (p. 89).

Solução:

Resolva o problema.

Causa 2:

O driver USB não está instalado. (apenas no Windows).

Solução:

Instale-o com os procedimentos do capítulo *Instalar o Software e o Driver USB* (p. 10).

Causa 3:

O driver USB não está correctamente instalado (apenas no Windows).

Solução:

Desinstale o driver (p. 85) antes de voltar a instalá-lo seguindo os procedimentos do capítulo *Instalar o Software e o Driver USB* (p. 11).

Causa 4:

A câmara pode ter sido reconhecida como outro aparelho nas seguintes circunstâncias. (apenas no Windows).

- A câmara foi ligada ao computador antes do driver USB ter sido instalado.
- O símbolo [Scanners and Cameras], ou a pasta [Scanners and Cameras], não são encontrados na janela [Control Panel], ou [Printers and Other Hardware].
- O nome do modelo da sua câmara, [Canon Camera], ou o ícone da câmara, não são exibidos na caixa de diálogo [Scanners and Cameras Properties], ou na pasta [Scanners and Cameras].

Solução 1:

Inicie os seguintes procedimentos.

Instale o driver USB com os procedimentos do capítulo *Instalar o Software e o Driver USB* (p. 10). De seguida, ligue a câmara ao computador via cabo de interface e prepare-o para iniciar a transferência de dados. Se o driver USB já estiver instalado, desinstale-o primeiro e depois volte a instalá-lo.

Solução 2:

Se o problema não se resolver com os procedimentos da Solução 1, continue implementando os seguintes procedimentos. Os passos seguintes são explicados de seguida.

1. Verifique se a sua câmara está a ser reconhecida como “outro” periférico.
2. Apague o driver e os ficheiros de informação de instalação, se estiver a ser reconhecido como “outro” periférico.
3. Reinstale o driver.

Esta secção explica os passos específicos para cada sistema operativo.


Windows XP e Windows 2000




Os utilizadores do Windows XP e Windows 2000 devem registar-se como Administradores (Administradores do sistema) para apagar um driver.

Verifique se a câmara está a ser reconhecida como “outro” periférico e apague o driver se assim for.

1. **Windows XP:** Clique no menu [Start], seguido de [Control Panel], [Performance and Maintenance] e [System].
Windows 2000: Clique no menu [Start] e seleccione [Settings] e [Control Panel]. Faça duplo clique no símbolo [System].
2. Clique em [Hardware], seguido de [Device Manager].

3. Clique no símbolo  ao lado da categoria [Other devices] e/ou [Imaging Devices]. O nome do modelo da sua câmara ou [Canon Camera] é exibido nestas categorias se estiver a ser reconhecido como “outro” periférico.



Existem outras potenciais razões para o problema de não aparecerem as categorias “Outros periféricos”, ou “Periféricos de imagem”, ou de não aparecerem também o nome do modelo da sua câmara, ou [Canon Camera]. Prosiga para o Passo 6, não efectuando mais nenhum procedimento temporariamente, e investigue as outras potenciais causas.

4. Seleccione o nome do modelo da sua câmara ou [Canon Camera], clique no botão do lado direito do rato e seleccione [Delete].
5. Clique em [OK] na caixa de diálogo de confirmação. Apague todos os nomes do modelo da sua câmara ou [Canon Camera] se aparecer em mais do que um local nas categorias [Other devices] ou [Imaging devices].
6. Feche a janela das propriedades do sistema.



Passo 7 e seguintes não são necessários para o Windows XP.

Apagar o Ficheiro de Informação de Instalação


7. Faça duplo clique no símbolo [My Computer] no ambiente de trabalho, seguido da drive [C:], e das pastas [WINNT] e [Inf].

Se a Pasta [Inf] Não Estiver Visível na Pasta [WINNT]

Siga os seguintes procedimentos para exibir todos os ficheiros e pastas.

1. Abra a pasta [WINNT].
2. Clique no menu [Tools] e seleccione [Folder Options].
3. Clique na opção [View].
4. Na categoria [Files and Folders] no capítulo Definições Avançadas, ajuste [Hidden files and folders] para [Show hidden files and folders]. Remova todas as marcas de verificação do [Hide extensions for known file types] se estiverem assinalados.
5. Clique em [OK] para fechar a caixa de diálogo.

Isto fará com que os ficheiros e as pastas escondidas se tornem visíveis.



8. Procure ficheiros de câmaras digitais Canon que se iniciem por [CAP*]. Os "*" representam um número, tal como 0 ou 1. Os ficheiros [CAP*] aparecem aos pares de ficheiros [CAP *.inf] e [CAP *.pnf]. (Por exemplo, [CAP0.inf] e [CAP0.pnf]).
9. Faça duplo-clique nos ficheiros [CAP*] para verificar o seu conteúdo. Fazendo duplo-clique num ficheiro [CAP*.inf] para abrir um programa do Windows Notepad (Bloco de Notas). Procure na primeira linha por [;***Canon Camero Driver Setup File***]. Anote os nomes desses ficheiros.



Podem estar presentes vários conjuntos de ficheiros [CAP *] na pasta [Inf]. Abra cada ficheiro e confirme que é um ficheiro [CAP*], para as câmaras digitais Canon, antes de fazer qualquer coisa com o ficheiro.

10. Apague o conjunto de ficheiros [CAP*]. Apague os ficheiros [CAP*.inf] e [CAP*.pnf] para as câmaras digitais Canon, que anotou no Passo 9.




A pasta [Inf] contém muitos ficheiros que são críticos para o funcionamento do computador. Tenha muito cuidado para apagar os ficheiros correctos. Se apagar ficheiros indevidamente, pode não conseguir reiniciar o Windows.



Reinstale o driver.

11. Reinstale o driver com os procedimentos do capítulo *Instale o Software e o Driver USB* (p. 11).

Windows Me/Windows 98 SE

Verifique se a câmara está a ser reconhecida como “outro” periférico e apague o driver se assim o for.

1. Clique no menu [Start] e selecione [Settings], seguido de [Control Panel]. Faça duplo-clique no símbolo [System]. A janela Propriedades do Sistema é exibida.
2. Clique na opção [Device Manager].
3. Clique no símbolo  ao lado da categoria [Other devices] e/ou [Imaging devices]. O nome do modelo da sua câmara ou [Canon Camera] é exibido nestas categorias se estiver a ser reconhecido como “outro” periférico.



Existem várias razões para o problema do nome do modelo da sua câmara ou [Canon Camera] não ser exibido nas categorias “Other devices” ou “Imaging devices”. Prosiga para o Passo 6, não efectuando mais nenhum procedimento temporariamente, e investigue as outras potenciais causas.

4. Selecione o nome do modelo da sua câmara ou [Canon Camera] e clique em [Remove].
5. Clique em [OK] na caixa de diálogo de confirmação. Apague todos os nomes do modelo da sua câmara ou [Canon Camera] se aparecer em mais do que um local nas categorias [Other devices] ou [Imaging devices].
6. Clique em [OK] para fechar a janela Propriedades do Sistema.

Apagar o Ficheiro de Informação de Instalação.


7. Faça duplo-clique no símbolo [My Computer] no ambiente de trabalho, seguido da drive [C:], e das pastas [WINDOWS] ou [Windows] e [Inf].

Se a Pasta [INF] Não Estiver Visível na Pasta [WINDOWS]

Siga os seguintes procedimentos para exibir todos os ficheiros e pastas.

1. Windows 98: Clique no menu [View] e seleccione [Folder Options].
Windows Me: Clique no menu [Tools] e seleccione [Folder Options].
2. Clique na opção [View].
3. Windows 98: Ajuste a secção [Hide files] para [Show all files].
Windows Me: Ajuste a secção [Hidden files and folders] para [Show hidden files and folders].
4. Clique em [OK] para fechar a caixa de diálogo.

Isto fará com que os ficheiros e as pastas escondidas se tornem visíveis.



8. Procure e apague os ficheiros [DRVDATA.BIN] (ou [Drvdata.bin]) e [DRVIDX.BIN] (ou [Drvidx.bin]).
9. Na pasta [INF] ou [Inf], clique duas vezes na pasta [OTHER] (ou [Other]) para a abrir.
10. Procure e apague o ficheiro [Canon.IncCAP_xxx.Inf] (Os "xxx" representam números.).



Não precisa de apagar nada se nenhum dos ficheiros abaixo estiver contido na pasta [OTHER].



A pasta [INF] contém muitos ficheiros que são críticos para o funcionamento do computador. Tenha muito cuidado para apagar os ficheiros correctos. Se apagar ficheiros indevidamente, pode não conseguir reiniciar o Windows.

Reinstale o driver

11. Reinstale o driver com os procedimentos do capítulo *Instale o Software e o Driver USB* (p. 11).

A Ampliação Imagens no ZoomBrowser EX é Lenta ou Não está a Funcionar

Alguns desenhos gráficos ou definições podem provocar uma maior lentidão, ou mau funcionamento na exibição de imagens ampliadas no ZoomBrowser EX. Se isso ocorrer, ajuste a definição de aceleração de exibição do Hardware do seu computador para uma definição mais baixa.

1. Clique no menu [Start] do Windows, seguido de [Control Panel] e [Appearance and Themes].
Com o Windows 2000, Windows Me, ou Windows 98, clique no menu [Start] e seleccione [Settings], seguido de [Control Panel].
2. Clique no símbolo [Display], seguido pela opção [Settings], botão [Advanced] e opção [Troubleshoot].
Com o Windows 2000, clique no símbolo [Display], seguido pela opção [Settings], botão [Advanced] e opção [Troubleshoot].
Com o Windows Me ou Windows 98, clique no símbolo [Display], seguido pela opção [Settings], botão [Advanced] e opção [Performance].
3. Ajuste [Hardware acceleration] para uma definição abaixo de [Full] e clique em [OK].
4. Reinicie o computador, quanto este estiver pronto.

Se Estiver a Usar a Versão 2 ou 3 do ZoomBrowser EX

Siga os seguintes passos, se estiver a usar a versão 2 ou 3 do ZoomBrowser EX com o Windows.

Se os Títulos e Comentários Estão Anexados às Suas Imagens.

Siga os seguintes passos para exibir na versão 5 os títulos e comentários que foram inseridos com a versão 2/3.

1. Utilize o Explorador do Windows para abrir a pasta [Program], dentro da pasta onde instalou o ZoomBrowser EX 5.
(Ex. C:\ProgramFiles\Canon\ZoomBrowser EX\Program)
2. Faça duplo-clique em [dbconverter.exe] encontrado nesta pasta, para iniciar esta ferramenta.
3. Seleccione o ficheiro da base de dados que está a usar até este momento e clique no botão [Start].
(e.g. C:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Database\My Database.zbd)

Isto fará exibir os títulos e comentários inseridos nas versões anteriores, na secção dos comentários do ZoomBrowser EX 5.

Se Tiver Imagens na Pasta Abaixo da Pasta dos Ficheiros do Programa

Os ficheiros de imagens na pasta [Program Files], ou uma sub-pasta, não podem ser exibidos no ZoomBrowser EX 5 a partir da sua localização. Para os exibir, primeiro efectue os passos 1-3 acima e depois efectue o Passo 4.

4. Utilize o Explorador do Windows para copiar a pasta e as imagens nela contidas a partir da pasta [Program Files] para outra pasta.
(Ex. Copie os ficheiros de imagens em C:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Library One para outra localização.)

Os ficheiros de imagens movidos podem agora serem seleccionados e exibidos com o ZoomBrowser EX 5.

Informação sobre a Sua Câmara

O software incluído e os procedimentos sobre como ligar a câmara a um computador e preparar os dados para transferência, podem variar conforme o modelo da câmara. Certas funções do software podem também não ser suportadas por alguns modelos.

Características e Programas não Suportados

Modelos de Câmaras Aplicados

DIGITAL IXUS 750
DIGITAL IXUS 55
DIGITAL IXUS i zoom
PowerShot A610
PowerShot A410

Funções Não Suportadas

- A câmara não grava imagens RAW.
- A câmara não suporta a função de Exibição da Moldura AF na Janela de Visualização.
- O obturador da câmara não pode ser controlado a partir do computador.
- A câmara não suporta a função de Gravação de Som.

Modelos de Câmaras Aplicados

PowerShot S80
PowerShot A620

Funções Não Suportadas

- A câmara não grava imagens RAW.
- A câmara não suporta a função de Exibição da Moldura AF na Janela de Visualização.
- A câmara não suporta a função de Gravação de Som.

Glossário

A

ArcSoft PhotoStudio	82
Área de Exploração	
Macintosh	60, 61
Windows	27, 28
Área de Pastas	27, 28
Área de Tarefas	27, 28, 33
Atributo de Ícone a Imagem	
Macintosh	61
Windows	28

B

Botões de Funções	27, 30
Botão de Imprimir/Partilhar	18, 53

C

Caixa de Eventos	17, 90
Canon Digital Camera Solution Disk	9
Macintosh	50
Windows	11
Classificação por Estrelas	
Macintosh	63, 64, 65
Windows	30, 31, 32
Comentários	
Macintosh	65
Windows	32
Computador	8
Colar Imagens Panorâmicas	
Macintosh	76
Windows	44

D

Definições de Apresentação de Impressão	
Macintosh	59
Definições Minha Câmara	
Macintosh	77
Windows	45
Desinstalar o Software	
Macintosh	86
Windows	84
Disparo Remoto	
Macintosh	73
Windows	41
Driver USB	
Desinstalar	85
Driver USB (Driver TWAIN/WIA)	9, 13

E

Easy-PhotoPrint	21
E-mail	7
Estrutura da Pasta do Cartão de Memória ..	87
Executor Minha Câmara	48
Exibição do Painel de Controlo	
Macintosh	60, 63
Windows	27, 30
Explorador do Windows	88
Extrair Imagens Fixas de Filmes	7

F

PTP (Protocolo de Transferência de Imagens)	
Windows	88
Função de Transferência Directa	18, 53
Funcionar com o Obturador Remoto	7
Macintosh	73
Windows	41

I

ImageBrowser	6, 7, 9
Impressão de Apresentação	
Macintosh	57
Windows	23
Impressão de uma Imagem por Página	
Macintosh	56
Windows	21
Imprimir com a Data	
Macintosh	59
Windows	24
Imprimir Imagens	
Macintosh	56
Windows	21
Índice de Impressão	
Windows	21
Índice de Impressão	
Macintosh	58
Informação de Disparo	
Macintosh	65
Windows	32
Informação Sobre a Sua Câmara	98
Instalar Software	
Driver USB	11
Macintosh	50
Windows	11
IXUS DIGITAL 55	98
IXUS DIGITAL 750	98
IXUS i DIGITAL zoom	98

J

Janela de Controlo da Câmara	
Macintosh	52, 54
Windows	16, 19
Janela de Exploração	60
Janela de Informação do Ficheiro	65
Janela Principal	27
Janela de Propriedades	32
Janela de Visualização	
Macintosh	64, 69
Windows	31

L

Leitor do Cartão de Memória	
Macintosh	54
Windows	19
Ligar a um Computador	10
Macintosh	52
Windows	14, 16

M

Método para Transferir Imagens para um Computador sem Software Adicional	88
Modo Corte & Cola	
Macintosh	76
Windows	44
Modo de Exibição	
Macintosh	60, 62
Windows	27, 29

P

Painel de Controlo	60, 63, 66
Painel de Instalação	
Macintosh	50
Windows	12
Pasta de Favoritos	
Macintosh	61
Windows	28
PhotoRecord	6
PhotoStitch	6
Macintosh	76
Windows	44
PhotoStudio	82
PowerShot A410	98
PowerShot A610	98
PowerShot A620	98
PowerShot S80	98
Procurar Imagens	
Macintosh	67
Windows	33
Programas e sistemas operativos compatíveis	9

Q

QuickTime	
Windows	36

R

Resolução de Problemas	89
Comece por Verificar Isto	89
Reproduzir Filmes	
Macintosh	69
Windows	36
Requisitos do Sistema	8

S

Scanners e Cameras Wizard	88
---------------------------------	----

T

Tecla	
Macintosh	65
Windows	32
Transferir Imagens	
Macintosh	52
Windows	16

Z

ZoomBrowser EX	7, 9
Versão 2/3	96

NOTAS

[illegible]

NOTAS

[illegible]

NOTAS

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTAS

[illegible]

Suporte a Clientes Canon

Para contactos sobre o serviço de Suporte a Clientes Canon, consulte a garantia SEQUE fornecida com a câmara.

Suporte a Clientes ArcSoft

América do Norte

46601 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538

Tel: (510) 440-9901 (Mon. - Fri., 8:30 AM - 5:30 PM PST)

E-mail: support@arcsoft.com

Outras Regiões

Contacte a página da internet da ArcSoft: <http://www.arcsoft.com/maininternational.html>.



Renúncia

- Embora tenham sido feitos todos os esforços no sentido de garantir que as informações contidas neste manual estão exactas e completas, nenhuma responsabilidade pode ser aceite por quaisquer erros ou omissões. A Canon reserva o direito de alterar as características técnicas do hardware e software aqui descritas, em qualquer altura e sem aviso prévio.
- Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, nem traduzida para qualquer idioma, sob qualquer forma ou por qualquer meio, sem a autorização prévia, por escrito, da Canon.
- A Canon não se responsabiliza por danos resultantes de dados corrompidos ou perdidos, devido a uma operação incorrecta ou avaria da câmara fotográfica, software, cartões CompactFlash TM (cartões CF), computadores pessoais, dispositivos periféricos, ou utilização de cartões CF que não sejam da Canon